• BLAUPUNKT AUTORADIO

Caracas RCR 27 7 647 512 510 **Montevideo RCR 87** 7 647 520 510 Rio RCR 87 7 647 522 510 Sao Paulo RCR 27

Cleveland DJ (Inland) 7 647 530 510 Cleveland DJ (Ausland) 7 647 532 510

7 647 510 510


8 622 401 466 BN 01/98

Serviceanleitung • Service Manual • Manuel de service • Manual de servicio				
Weitere Dokumentationen	(GB) Supplementary documentation:			
Schaltbild Caracas / Sao Paulo	Circuit Diagram Caracas / Sao Paulo			
F Documentation complémentaire	E Documentación suplementaria			
Schéma du poste Caracas / Sao Paulo	Esquema Caracas / Sao Paulo			
Inhaltsverzeichnis Belegung des Anschlußkästchens	GB Table of Contents Pin assignment of quick-fit connector 2 Representation of alignment elements and measuring points 3 Pre-adjustments/alignment instructions 4 Disassembly 5 · 7 Antenna matching 8 Service mode 9 Programming of product parameters 9 · 12 FM alignment 13 · 15 Adjustment of stereo channel-separation 16 AM alignment 17 + 18			
Configuration de broches du bloc de connexion	E Tabla de materias Disposición de conectadores de la caja 19 Representación de los elementos de ajuste y puntos de medida 3 Pre-ajustes / instrucciones de alineamiento 20 Desmontaje 21 - 23 Adaptación de la antena 24 Modo de servicio 25 Programación de parámetros del aparato 25 - 27 Alineamiento FM 28 - 30 Ajuste de la separación de canales 31 Alineamiento AM 32 + 33			

D Belegung des Anschlußkästchens

Pin assignment of Quickfit connector

	A Caracas, Sao Paulo, Montevideo, Rio		В	В			
_			Caracas, Sao Paulo	Montevideo, Rio			
1	NC	1	NC	1	Lautspr. / Speaker Out (RR) +		
2	NC	2	NC	2	Lautspr. / Speaker Out (RR) -		
3	NC NC	3	Lautspr. / Speaker Out (R) +	3	Lautspr. / Speaker Out (RF) +		
4	Dauerplus / Permanent plus (KL 30)	4	Lautspr. / Speaker Out (R) -	4	Lautspr. / Speaker Out (RF) -		
5	Automatik-Antenne / Automatic antenna	5	Lautspr. / Speaker Out (L) +	5	Lautspr. / Speaker Out (LF) +		
6	NC	6	Lautspr. / Speaker Out (L) -	6	Lautspr. / Speaker Out (LF) -		
7	Zündungsplus / Ignition plus (KL 15)	7	NC	7	Lautspr. / Speaker Out (LR) +		
8	Masse / Ground	8	NC	8	Lautspr. / Speaker Out (LR) -		




CLeveland DJ (inland + Ausland)

CLeveland DJ (inland + Ausland)


C-1	C-2	C-3


	Α		В
1	NC NC	1	Lautspr. / Speaker Out (RR) +
2	NC	2	Lautspr. / Speaker Out (RR) -
3	NC	3	Lautspr. / Speaker Out (RF) +
4	Dauerplus / Permanent plus (KL 30)	4	Lautspr. / Speaker Out (RF) -
5	Automatik-Antenne / Automatic antenna	5	Lautspr. / Speaker Out (LF) +
6	NC	6	Lautspr. / Speaker Out (LF) -
7	Zündungsplus / Ignition plus (KL 15)	7	Lautspr. / Speaker Out (LR) +
8	Masse / Ground	8	Lautspr. / Speaker Out (LR) -



	C									
C1		C2			C3					
1	Preamp out (LR)	7	NC	13	CD-Changer Al ² C-Bus Clock					
- /	enume marese	- 1	NO	1.1	CD-Changer AI ² C-Rue Data					
3	Preamp ground	9	NC	15	NC					
4	Preamp out (LF)	10	+12 V geschaltet / +12 V switched	16	+12 V geschaltet / +12 V switched					
5	Preamp out (RF)	11	NC	17	CD-Changer Al ² C Bus Masse / Gnd.					
6	+12 V geschaltet / +12 V switched	12	NC	18	Aux input Masse / Ground					
				19	Aux input (L)					
				20	Aux input (R)					

- Darstellung der Abgleichelemente und Meßpunkte
- Représentation d'éléments d'alignement et points de mesure
- (GB) Representation of alignment elements and measuring points
- Representación de elementos de ajuste y puntos de medida





D Voreinstellungen / Abgleichhinweise

Ausstattung des Arbeitsplatzes:

- Netzgerät 12 V regelbar, 10 A
- Meßsender (z.B. Meguro, Leader, Kenwood)
- Hochohmiges Voltmeter Ri > 10 MΩ
- Outputmeter; Frequenzzähler; NF-Millivoltmeter; Stereocoder
- Oszilloskop: Empfindlichkeit: 5 mV bis 50 Volt/cm.
 Bandbreite: Gleichspannung bis 50 MHz.
- Tastköpfe 10:1 und 1:1
- Schraubendreher / Abgleichstifte (keramisch)
- Lötstation

Vorbereitende Arbeiten

Bevor Sie den elektrischen Abgleich durchführen, müssen Sie folgende Vorbereitungen treffen:

Höhen - Einstellung	Mittelstellung
Bass - Einstellung	
Fader - Einstellung	
Balance - Einstellung	

Stationstasten

Für den Abgleich müssen Sie die Stationstasten auf folgende Frequenzen programmieren:

Taste	1	2	3	4	5
FM1 MHz	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
MW kHz	531	900	900	900	
LW kHz	153	198	198	198	

Lautsprecheranschluß

Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein.

Abgleichhinweise

Programmieren der Geräteparameter:

(ist nach Auswechseln von D800 + dem HF - Teil erforderlich)

- FM ZF-Ablage
- Suchlaufstoppschwellen FM
- RDS Grundempfindlichkeit
- Suchlaufstoppschwellen AM

AM + FM - Abgleich:

- Sollten Sie eine Reparatur an der AM-/FM Platte durchführen müssen, kann das nur im ausgebautern Zustand erfolgen.
 Zu diesem Zweck löten Sie die AM-/FM - Platte auf die Unterseite der Hauptplatine.
- Den AM- und FM-Abgleich müssen Sie durchführen, wenn bei einer Reparatur frequenzbestimmende Bauteile ausgetauscht oder verstellt wurden. Dazu müssen Sie das Autoradio teilweise demontieren.
- Nach Reparatur-/ Abgleicharbeiten müssen die Geräteparameter neu programmiert werden.
- Den Phasenschieberabgleich sollten Sie nur bei eingebauter AM-/FM - Platte durchführen,

Abschirmung

Der HF-Abgleich muß mit Unterdeckel erfolgen. Hierzu ist es ratsam daß Sie an die Meßpunkte Leitungen anzulöten. Führen Sie die Leitungen nach oben oder seitlich aus dem Gerät heraus.

(GB) Pre-adjustments / alignment instructions

Equipment on the work bench:

- Power supply unit 12 volts adjustable, 10 A
- Signal generator (Meguro, Leader, Kenwood)
- High impedance voltmeter Ri > 10 M Ω
- Output meter; frequency counter; AF millivoltmeter; stereo encoder
- Oscilloscope: inp. sensitivity: 5 mV to 50 volts per division bandwidth: d.c. to 50 MHz
- Probes 10:1 and 1:1
- Screwdriver / adjusting pins (ceramic)
- Soldering station

Preparatory steps

Observe the following preparations before performing the electrical alignment:

Treble adjustment	Center position
Bass adjustment	Center position
Fader adjustment	Center position
Balance adjustment	Center position

Station preset push-buttons

For the alignment the station preset push-buttons must be programmed to the following frequencies:

Push-button	1	2	3	4	5
FM1 MHz	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
MW kHz	531	900	900	900	
LW kHz	153	198	198	198	

Loudspeaker connections

The loudspeaker output must be terminated with 4 Ω .

Notes on alignment

Parameter programming:

(required after replacement of D800 and RF tuner)

- FM IF offset
- Seek tuning stop thresholds FM
- RDS basic sensitivity
- Seek tuning stop thresholds FM

AM + FM alignment:

- If you see the need to perform a repair on the AM / FM board this
 can be done only with the board extracted. It is then necessary
 to solder the extracted AM / FM board to the underside of the
 main board.
- The AM and FM alignment has to be carried out if components that determine the circuit's frequency have been replaced or detuned. A disassembly in part will be necessary.
- After a repair or alignment job the basic parameters of the product have to be reprogrammed.
- The alignment of the phase shifter circuit should be carried out only with the AM - FM board installed in the unit.

Radio-shielding

- 4 -

The r-f alignment has to be performed with the bottom cover in place. It is advisable to solder wires to the measuring points and provide access from the top of the the main board or out through holes in the side of the frame.



Demontageschritte Disassembly steps	Entfernen, entriegeln, abziehen Remove, unlock, disconnect	Bemerkungen Remarka	F
Cassetten-Laufwerk (C), C	cassette mechanism (C)		-
Schrauben (4xA) Screws (4xA)	abschrauben unscrew		1
X 1200 + X 1201 X 1200 + X 1201	vorsichtig abziehen carefully unplug		1
Cassetten-Laufwerk (C) Cassette mechanism (C)		Cassettenteil nach oben abheben. Lift out the cassette mechanism.	1
Frontblende (F), Front Pan	ei (F)		
Release Panel Release Panel	abnehmen remove		
Schrauben (2xE) Screws (2xE)	abschrauben unscrew		2
Feder (2xD) Spring (2xD)	entfernen remove		2
Schrauben (3xG) Screws (3xG)	abschrauben unscrew		4
Lötstellen (I) Soldering joints (I)	ablöten desolder		3
Frontblende (F) Front panel (F)		Frontblende vorsichtig abziehen. Carefully remove the front panel.	

fig. 1




fig. 3




fig. 2




fig. 4



(D) Antennenanpassung


E' - Beispiele bei FM und AM

- E' = Bezugspunkt (unbelasteter Ausgang der Anpaßschaltung/ künstliche Antenne) in dBµV.
- $Y = MeBsendereinstellung in dB\mu V oder \mu V$.
- V = Meßenderbedämpfung durch die Eingangsimpedanz der Anpaßschaltung (Leistungsanpassung).
- X = Dampfung der künstlichen Antenne.

(GB) Antenna matching

E' - examples for FM and AM

- $E' = reference point (output of matching device/dummy antenna without load) in dB<math>\mu$ V.
- Y = adjustment of the signal generator in dBµV or µV.
- V = attenuation of the signal generator output due to the load applied by the matching device (power adaptation).
- X = attenuation of the dummy antenna.



dB- Umrechnungstabelle

dB Conversion table

dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 512	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912

Service Mode

- 1. Schalten Sie das Autoradio ein.
- 2. Schalten Sie die Funktion AF aus.
- 3. Schalten Sie das Autoradio aus.
- Betätigen Sie die Tasten 1 + 3 gleichzeitig und halten Sie die Tasten gedrückt.
- Schaften Sie das Gerät ein und halten Sie die Tasten noch für ca. 1 Sekunde gedrückt.
- Wählen Sie mit der Taste BND den gewünschten Wellenbereich
- 7. Drücken Sie die Stationstaste 4.

Achtung: Nach diesem Schritt wird die "4" ständig im Display angezeigt

Sie verlassen den Service Mode durch Ausschalten des Autoradios.

Programmierung der Geräteparameter

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor der Programmierung mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 4).

FM - ZF - Ablage

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	. FM
Stationstaste	. 1 (98,1 MHz)
Meßpunkte	MP 10 (X1/16)
Abgleichelement	. SL-Wippe (A+V)
Spezifikation	Wechselspannungs-Minimum
Meßgeräte	Oszilloskop;
	Gleichspannungsvoltmeter
Signalquelle	Meßsender
	f = 98,1 MHz, f = 1 kHz
	Hub = 75 kHz
Signaleingang	E' = 30 dBµV (+Bedämpfung!)

- 1. Schließen Sie das Oszilloskop an Meßpunkt MP 10 an.
- Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz, mit 75 kHz Hub und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 30 dB

 µV in die Antennenbuchse ein (D

 ampfung der k

 ünstlichen Antenne beachten).
- 4. Das Gerät muß im Service Mode sein.
- Drücken Sie die Stationstaste 1 (98,1 MHz).
 Der Sendersuchlauf ist nicht mehr wirksam.
- Stimmen Sie mit der SL-Wippe (A+V) auf das Wechselspannungsminimum an MP 10 ab.
- Betätigen Sie die Stationstaste 1 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, erscheint "PASS" im Display.

Im Anschluß an die ZF-Programmierung müssen Sie den Phasenschieberabgleich überprüfen.

- Durch Ausschalten des Gerätes verlassen Sie den Service Mode.
- Für weitere Programmierschritte betätigen Sie die Stationstaste "4" (Service Mode bleibt aktiv).

(GB) Service mode

- 1. Switch the unit on.
- 2. Switch the function AF off
- Switch the unit off.
- Press the push-buttons 1 + 3 simultaneously and hold them degressed
- Switch the unit back on and hold on to the buttons for approximately one more second.
- Select the desired waveband with the BND pushbutton.
- 7. Press the station preset pushbutton 4.

Attention: After this step the "4" shows will be permanently displayed.

You can quit the service mode by switching the radio off.

Programming of product parameters

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies before the parameter programming (see page 4).

FM IF offset

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	FM
Preset push-button	1 (98.1 MHz)
Measuring points	MP 10 (X1/16)
Alignment element	rocker switch (A+V)
Specification	AC voltage minimum
Measuring instruments	oscilloscope
•	DC voltmeter
Signal source	signal generator
-	f = 98.1 MHz, f = 1 kHz,
	frequency deviation = 75 kHz
Signal input	E' = 30 dBμV (+attenuation!)

- 1. Connect an oscilloscope to MP 10.
- Adjust the signal generator to 98.1 MHz, modulated with 1 kHz, 75 kHz deviation.
- Feed the RF signal E' = 30 dBuV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- . The unit must be in the service mode.
- 5. Press preset push-button 1 (98.1 MHz).
- The automatic seek is no longer operable.
- Use the rocker switch \(\infty \) or \(\vec{V} \) to adjust the ac waveform to minimum amplitude at MP 10.
- Press preset push-button 1 again. With the adjusted value stored the word "PASS" appears in the display.

After the IF-programming it is necessary to check the phase-shifter alignment.

- . You can guit the service mode by switching the radio off.
- To carry out other programming steps press the station preset push-button "4" (the service mode remains active).

- 8 -

- 9 -

Programmierung der Geräteparameter

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor der Programmierung mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 4)

Dx - Programmierung für FM

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Stationstaste	3 (98,1 MHz)
Signalquelle	Meßsender
•	f = 98,1 MHz, f _{mot} = 1 kHz,
	Hub = 22,5 kHz
Signaleingang	E' = 24 dBµV (+Bedämpfung!

- Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz, mit 22,5 kHz Hub und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 24 dBµV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 3. Das Gerät muß im Service Mode sein (siehe Seite 9).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 3 (98.1 MHz)
- Ist der eingestellte Wert gespeichert, erscheint "PASS" im Display.
- Durch Ausschalten des Gerätes verlassen Sie den Service Mode.
- Für weitere Programmierschritte betätigen Sie die Stationstaste *4* (Service Mode bleibt aktiv).

Lo - Programmierung für FM

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Stationstaste	2 (98,1 MHz)
Signalquelle	Meßsender
• .	f = 98,1 MHz, f = 1 kHz,
	Hub = 22,5 kHz
Signateingang	E' = 46 dBµV (+Bedämpfung!)

1. Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz, mit 22,5 kHz Hub

- und 1 kHz Modulation ein.

 2. Speisen Sie das HF-Signal E' = 46 dBuV in die Antennen-
- Speisen Sie das HF-Signal E = 46 dbµV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 3. Das Gerät muß im Service Mode sein (siehe Seite 9).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 2 (98,1 MHz)
- Ist der eingestellte Wert gespeichert, erscheint "PASS" im Dienlay
- Durch Ausschalten des Gerätes verlassen Sie den Service Mode
- Für weitere Programmierschritte betätigen Sie die Stationstaste "4" (Service Mode bleibt aktiv).

RDS - Grundempfindlichkeit

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	. FM
Stationstaste	. 5 (98,1 MHz)
Signalquelle	Meßsender
	f = 98,1 MHz, f = 1kHz
	Hub = 22.5 kHz
Signaleingang	E' = 30 dBµV (+Bedämpfun

- Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz. mit 22,5 kHz Hub und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 30 dBµV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 3. Das Gerät muß im Service Mode sein (siehe Seite 9).
- Ist der eingestellte Wert gespeichert, erscheint "PASS" im Display.
- Durch Ausschalten des Gerätes verlassen Sie den Service Mode.
- Für weitere Programmierschritte betätigen Sie die Stationstaste
 "4" (Service Mode bleibt aktiv).

(GB) Programming of product parameters

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies before the parameter programming (see page 4).

Dx programming for FM

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	FM
Preset push-button	3 (98.1 MHz)
Signal source	signal generator
· ·	$f = 98.1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 22.5 kH;
Signal input	E' = 24 dBuV (+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 98.1 MHz, modulated with 1 kHz, 22.5 kHz deviation.
- Feed the RF signal E' = 24 dB

 µV into the antenna input
 (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3 The unit must be in the service mode (see page 9).
- 4. Press preset push-button 3 (98.1 MHz)
- With the adjusted value stored the word "PASS" appears in the display.
- . You can guit the service mode by switching the radio off.
- To carry out other programming steps press the station preset push-button "4" (the service mode remains active).

Lo programming for FM

Use the dummy antenna (8 627 105 356)

Operating mode	FM
Preset push-button	2 (98.1 MHz)
Signal source	signal generator
-	f = 98.1 MHz, f _{mot} = 1 kHz,
	frequency deviation = 22.5 kHz
Signal input	E' = 46 dBuV (+attenuation!)

Adjust the signal generator to 98.1 MHz, modulated with 1 kHz. 22.5 kHz deviation.

- Feed the RF signal E = 46 dBµV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3. The unit must be in the service mode (see page 9)
- 4. Press preset push-button 2 (98,1 MHz)
- With the adjusted value stored the word "PASS" appears in the display.
- . You can quit the service mode by switching the radio off.
- To carry out other programming steps press the station preset push-button "4" (the service mode remains active).

RDS - basic sensitivity

- 10

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	FM
Preset push-button	
Signal source	signal generator
5	f = 98.1 MHz, f _{mos} = 1 kHz,
	frequency deviation = 22.5 kHz,
Signal input	F = 30 dBuV (+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 98.1 MHz, 22.5 kHz deviation and a modulation of 1 kHz.
- Feed the RF signal E' = 30 dBμV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- The unit must be in the service mode (see page 9)
 Press preset push-button 5 (98.1 MHz).
- With the adjusted value stored the word "PASS" appears in the display.
- . You can guit the service mode by switching the radio off.
- To carry out other programming steps press the station preset push-button "4" (the service mode remains active).

Programmierung der Geräteparameter

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor der Programmlerung mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 4)

Dx-Programmierung für MW

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	AM MW
Stationstaste	
Signalquelle	
3	t = 900 kHz,
	f _{mod} = 1 kHz, mod = 30 %
Cianalainaana	F' - 24 dBuV (+Bedämntungt)

- Stellen Sie den Meßsender auf 900 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 24 dBμV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- buchse ein (D\u00e4mpfung der k\u00fcnstlichen Antenne beachten).
 Das Ger\u00e4t mu\u00db im Service Mode sein (siehe Seite 9).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 3 (900 kHz).
- Ist der eingestellte Wert gespeichert, erscheint "PASS" im Display.
- Durch Ausschalten des Gerätes verlassen Sie den Service Mode
- Für weitere Programmierschritte betätigen Sie die Stationstaste
 *2" (Service Mode bleibt aktiv).

Lo - Programmierung für MW

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	AM, MW
Stationstaste	2 (900 kHz)
Signalquelle	Meßsender
•	f = 900 kHz, f = 1 kHz,
	mod = 30 %
Signaleingang	$E' = 46 dB\mu V (+Bedåmpfung!)$

- Stellen Sie den Meßsender auf 900 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- 2. Speisen Sie das HF-Signal E' = 46 dBµV in die Antennen-
- buchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).

 3. Das Gerät muß im Service Mode sein (siehe Seite 9).
- Drücken Sie die Stationstaste 2 (900 kHz).
- Ist der eingestellte Wert gespeichert, erscheint "PASS" im Display.
- Durch Ausschalten des Gerätes verlassen Sie den Service Mode.
- Für weitere Programmierschritte betätigen Sie die Stationstaste
 "4" (Service Mode bleibt aktiv).

Dx-Programmierung für LW

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	AM, LW
Stationstaste	3 (198 kHz)
Signalquelle	Meßsender
•	f = 198 kHz,
	f _{mod} = 1 kHz, mod = 30 %
	F' = 24 dBuV (+Bedämpfung!)

- Stellen Sie den Meßsender auf 198 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 24 dBμV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Das Gerät muß im Service Mode sein (siehe Seite 9).
 Drücken Sie die Stationstaste 3 (198 kHz).
- Ist der eingestellte Wert gespeichert, erscheint "PASS" im Display.
- Durch Ausschalten des Gerätes verlassen Sie den Service Mode.
- Für weitere Programmierschritte betätigen Sie die Stationstaste "4" (Service Mode bleibt aktiv).

(GB) Programming of product parameters

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies before the parameter programming (see page 4).

Dx programming for MW

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	AM, MW
Preset push-button	3 (900 kHz)
Signal source	signal generator
•	f = 900 kHz
	f = 1 kHz, mod. = 30 %
Signal input	E' = 24 dBμV (+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 900 kHz, with 30 % modulation of 1 kHz.
- Feed the RF signal E' = 24 dBμV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3 The unit must be in the service mode (see page 9)
- 4. Press preset push-button 3 (900 kHz).
- With the adjusted value stored the word "PASS" appears in the display.
- . You can quit the service mode by switching the radio off.
- To carry out other programming steps press the station preset push-button "4" (the service mode remains active).

Lo programming for MW

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	AM, MW
Preset push-button	2 (900 kHz)
Signal source	Signal generator
•	f = 900 kHz, f = 1 kHz,
	mod. = 30 %
Signalinout	E' = 46 dBuV (+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 900 kHz, with 30 % modulation of 1 kHz.
- Feed the RF signal E' = 46 dBµV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- The unit must be in the service mode (see page 9)
- 4. Press preset push-button 2 (900 kHz).
- With the adjusted value stored the word "PASS" appears in the display.
- · You can guit the service mode by switching the radio off.
- To carry out other programming steps press the station preset push-button "4" (the service mode remains active).

Dx programming for LW

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	AM, LW
Preset push-button	3 (198 kHz)
Signal source	Signal generator
•	t = 198 kHz
	f _{mm} = 1 kHz, mod. = 30 %
Signal input	E' = 24 dBµV (+attenuation!

- Adjust the signal generator to 900 kHz, with 30 % modulation of 1 kHz
- Feed the RF signal E' = 24 dBµV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3. The unit must be in the service mode (see page 9)
- . Press preset push-button 3 (198 kHz).
- 5. With the adjusted value stored the word "PASS" appears in the
- . You can guit the service mode by switching the radio off.
- To carry out other programming steps press the station preset push-button "4" (the service mode remains active).

(p) Programmierung der Geräteparameter

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor der Programmierung mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 4)

Lo-Programmierung für LW

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	AM, LW
Stationstaste	2 (198 kHz)
Signalquelle	Meßsender
- '	f = 198 kHz,
	f = 1 kHz, mod = 30 %
Signaleingang	

- Stellen Sie den Meßsender auf 198 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 46 dB

 µV in die Antennenbuchse ein (D

 ampfung der k

 unstlichen Antenne beachten).
- 3. Das Gerät muß im Service Mode sein (siehe Seite 9).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 2 (198 kHz).
- Ist der eingestellte Wert gespeichert, erscheint "PASS" im Display.
- Durch Ausschalten des Gerätes verlassen Sie den Service
 Mode
- Für weitere Programmierschritte betätigen Sie die Stationstaste "4" (Service Mode bleibt aktiv).

(GB) Programming of product parameters

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies before the parameter programming (see page 4).

Lo programming for LW

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	AM, LW
Preset push-button	2 (198 kHz)
Signal source	signal generator
-	f = 198 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod.} = 30 \%$
Signal input	E' = 46 dBµV (+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 900 kHz, with 30 % modulation
 of 1 kHz
- of 1 kHz.

 2. Feed the RF signal E' = 46 dBμV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3. The unit must be in the service mode (see page 9).
- 4. Press preset push-button 2 (198 kHz).
- With the adjusted value stored the word "PASS" appears in the display.
- . You can guit the service mode by switching the radio off.
- To carry out other programming steps press the station preset push-button "4" (the service mode remains active).

FM-Abgleich

Fails ein kompletter Neuabgleich des HF - Modules erforderlich sein sollte, halten Sie bitte die untenstehende Reihenfolge ein

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 4)

Einstellung des Oszillators

Betriebsart	FM
Stationstaste	4 (98,1 MHz)
Meßpunkt	MP 6 (X1/1)
Abgleichelement	L6
Spezifikation	3,86 V ± 0,01 V
Meßinstrument	Digitalvoltmeter

- Klemmen Sie das Digitalvoltmeter an den Meßpunkt MP 6 an.
- 2. Drücken Sie die Stationstaste 4 (98,1 MHz).
- 3. Stellen Sie die Spule L6 so ein, daß die Abstimmspannung für 98,1 MHz 3,86 V \pm 0,01 V beträgt.

Basic IF alignment +

alignment of front-end and intermediate r-f circuit

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	FM
Preset push-button	4 (98.1 MHz)
Measuring point	MP 10 (X1/16)
Alignment element	L 1,L 2, L 4
Specification	max. DC voltage
Measuring instrument	DC voltmeter
Signal source	signal generator,
	f = 98.1 MHz, f = 1 kHz
	deviation = 22.5 kHz
Signal input	$E' = 30 / 18 dB\mu V$ (+attenuation!)

- Connect the DC voltmeter to MP 10.
- Adjust the signal generator to 98.1 MHz, 22.5 kHz deviation with the modulation of 1 kHz.
- Feed the RF signal E' = 30 dBµV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 4. Press preset push-button 4 (98.1 MHz).
- Align L 2 and L 4 to maximum dc-level at (MP 10).
- Reduce the generator's output signal to 18 dBuV at the output of the dummy antenna (observe the attenuation of the dummy
- Align the coils L 2 and L 4 once again to maximum dc.level at test point (MP 10).
- 8. After that, align L 1 to maximum dc-level (MP 10).

ZF-Grundeinstellung +

Einstellung des Vor- und Zwischenkreises

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Demensor	L.M.
Stationstaste	4 (98,1 MHz)
Meßpunkt	MP 10 (X1/16)
Abgleichelement	L1,L2,L4
Spezifikation	Maximum Gleichspannung
Meßinstrument	Gleichspannungsvoltmeter
Signalquelle	Meßsender
	f = 98,1 MHz, f _{mot} = 1 kHz
	Hub = 22,5 kHz
Signaleingang	$E' = 30 / 18 dB\mu V (+Bedämpfung!)$

- Klemmen Sie das Gleichspannungsvoltmeter an den Meßpunkt
 MP 10 an
- Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz, mit 22,5 kHz Hub und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 30 dBμV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Drücken Sie die Stationstaste 4 (98,1 MHz).
- 5. Gleichen Sie die Spulen L 2 und L 4 auf Maximum ab (MP 10).
- Reduzieren Sie den Pegel auf E' = 18 dBμV (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Gleichen Sie die Spulen L 2 und L 4 nochmals auf Maximum ab (MP 10).
- 8. Danach gleichen Sie das Filter L 1 auf Maximum ab (MP 10).

GB FM alignment

In the case of a complete new alignment of the r-f module please proceed according to the sequence as stated below.

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies before the parameter programming (see page 4).

Oscillator alignment

Operating mode	FM
Preset push-button	4 (98.1 MHz)
Measuring point	MP 6 (X1/1)
Alignment element	L6
Specification	3. 86 ± 0.01 vo
Measuring instrument	digital voltmete

- Connect the digital voltmeter to MP 6 and measure the FM tuning voltage.
- Press preset push-button 4 (98,1 MHz).
- 3. Adjust coil L6 such that the tuning voltage for 98.1 MHz obtains a value of 3.86 \pm 0.01 volts.

FM-Abgleich

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem (siehe Seite 4)

Einstellung der ZF - Begrenzung

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM .
Stationstaste	
Meßpunkt	Lautsprecherausggang
Abgleichelement	R 191
Spezifikation	- 3 dB ± 0,5 dB
Meßinstrument	NF-Millivoltmeter
Signalquelle	Meßsender
•	f = 98,1 MHz, f _{med} = 1 kHz
	Huto = 22,5 kHz
Signaleingang	E' = 60 dBμV / 18 dBμV
•	(+Bedämpfung!)

- 1. Klemmen Sie das NF-Millivoltmeter am Lautsprecherausgang "R" oder "L" an. Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlosen sein.
- 2. Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz, mit 22,5 kHz Hub und 1 kHz Modulation ein.
- 3. Speisen Sie das HF-Signal E' = 60 dBµV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 4 (98,1 MHz).
- 5. Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler 1,4 V., ein, und merken Sie sich den zugehörigen dB-Wert.
- Reduzieren Sie den Pegel auf E' = 18 dBμV (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 7. Die Lautstärke muß nun um 3 dB ± 0,5 dB absinken. Wird diese Absenkung nicht erreicht, müssen Sie mit R 191 auf diesen Wert komigieren

FM - ZF - Ablage

Das Gerät muß im Service-Mode sein (siehe Seite 9). Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Stationstaste	1 (98,1 MHz)
Meßpunkte	
Abgleichelement	
	Wechselspannungs-Minimum
Meßgeräte	
	Gleichspannungsvoltmeter
Signalquelle	. Meßsender
O.g	f = 98,1 MHz, f = 1 kHz
	Hub = 75 kHz
Signaleingang	E' = 30 dBμV (+Bedämpfung!)

- 1. Schließen Sie das Oszilloskop an Meßpunkt MP 10 an.
- 2. Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz, mit 75 kHz Hub und 1 kHz Modulation ein.
- 3. Speisen Sie das HF-Signal E' = 30 dBuV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 1 (98,1 MHz). Der Sendersuchlauf ist nicht mehr wirksam.

aus und wieder ein.

- 5. Stimmen Sie mit der SL-Wippe (A+V) auf das Wechsel-
- 6. Betätigen Sie die Stationstaste 1 erneut. Ist der eingestellte Wert pespeichert, erscheint "PASS" im Display

Zum Verlassen des Service-Modes schalten Sie das Gerät

(GB) FM alignment

Please observe that the station preset push-buttons have to be programming (see page 4).

IF - limiting adjustment

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	FM
Preset push-button	4 (98.1 MHz)
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	
Specification	
Measuring instrument	
Signal source	signal generator
	f = 98.1 MHz, f _{mod} = 1 kHz
	deviation = 22.5 kHz
Signal input	E' = 60 dBµV / 18 dBµV
	(+attenuation!)

- 1. Connect the AF millivoltmeter to the loudspeaker output (B or L) The loudspeaker output must be terminated with 4 ohms.
- 2. Adjust the signal generator to 98.1 MHz, 22.5 kHz deviation with the modulation of 1 kHz.
- 3. Feed the RF signal E' = 60 dBµV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 4. Press preset push-button 4 (98.1 MHz).
- 5. Use the volume control to adjust an output of 1.4 V___ read and
- keep note of the corresponding dB value.
- 6. Reduce the generator's output signal to 18 dBμV at the output of the dummy antenna (observe the attenuation of the dummy
- 7. Now the loudspeaker output should decrease by 3 dB ± 0.5 dB. If not, use R 191 to adjust the correct value.

FM IF offset

The unit must be in the service mode (see page 9). Use the dummy antenna (8 627 105 356)

Operating mode	FM
Preset button	1 (98.1 MHz)
Measuring points	MP 10 (X1/16)
Alignment element	rocker switch (A+V)
Specification	
Measuring instruments	
9	DC voltmeter
Signal source	signal generator
. •	f = 98.1 MHz, f = 1 kHz,
	f = 98.1 MHz, f _{mod} = 1 kHz, frequency deviation = 75 kHz

1. Connect an oscilloscope to MP 10.

Signal input

2. Adjust the signal generator to 98.1 MHz, modulated with 1 kHz, 75 kHz deviation.

, E' = 30 dBμV (+attenuation!)

- 3. Feed the RF signal E' = 30 dBµV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 4. Press preset push-button 1 (98,1 MHz).
- The automatic seek tuning is no longer operable.
- 5. Use the rocker switch \(\infty \) or \(\varphi \) to adjust the ac signal at
- 6. Press preset push-button 1 again. With the adjusted value stored the word "PASS" appears in the display.

You can exit the service mode by switching the radio off and back on.

FM Abgleich

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 4)

FM Phasenschieber - Abgleich

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Stationstaste	4 (98,1 MHz)
Meßpunkt	MP 12 (X1/17)
Abgleichelement	L 152
Spezifikation	H>L Sprung
Meßinstrument	Oszilloskop
Signalquelle	
0.9	f = 98,1 MHz, f _{mod} = 1 kHz
	Hub = 22,5 kHz
Signaleingang	$E' = 40 \text{ dB}\mu\text{V} \text{ (+Bedämpfung!)}$

- 1. Klemmen Sie das Oszilloskop an MP 12 und Masse an. Schalten Sie den Oszilloskopeingang auf DC.
- 2. Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz, mit 22,5 kHz Hub und 1 kHz Modulation ein.
- 3. Speisen Sie das HF-Signal E' = 40 dBµV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 4 (98,1 MHz).
- 5. Verstimmen Sie den Meßsender mit 1 kHz-Schritten um die halbe SL-Stop-Fensterbreite, d.h. auf 98,070 oder 98,130 MHz (siehe Skizze).

Zwischen 29 kHz und 31 kHz von der Fenstermitte (98,1 MHz) solite der oszillierende L>H Sprung an MP 12 erfolgen. Erfolgt der L>H Sprung nicht, geben Sie die halbe SL-Stop-Fensterbreite von 30 kHz am Meßsender vor (98,070 oder 98,130 MHz), und stellen Sie den L>H Sprung mit L 152 an MP 12 ein.

6. Überprüfen Sie abschließend die Fenstersymmetrie und korrigieren Sie die Einstellung von L 152 ggf. erneut.

Beispiel:

nterer L>H Spru	ng ' '	berer L>H Sprung	= f
	2		Ponson
98,070	+	98,130	= 98,100
	2		= 98,100

Die Abweichung von der Fenstermitte (98,100 MHz) darf bis zu ± 2 kHz betragen.

(GB) FM Alignment

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies before the parameter programming (see page 4).

FM phase-shifter alignment

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

	The .
Operating mode	
Preset push-button	4 (98.1 MHz)
Measuring point	MP 12 (X1/17)
Alignment element	L 152
Specification	H>L level change
Measuring instrument	oscilloscope
Signal source	signal generator
2.6.12.2.2.2	t = 98.1 MHz, f = 1 kHz
	deviation = 22.5 kHz
Signal input	E' = 40 dBμV (+attenuation!)


- 1. Connect the oscilloscope to MP 12 and ground. Set the oscilloscope input to dc.
- 2. Adjust the signal generator to 98.1 MHz. 22.5 kHz deviation with the modulation of 1 kHz.
- 3. Feed the RF signal E' = 40 dBµV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 4. Press preset push-button 4 (98.1 MHz).
- 5. Detune the signal generator with steps of 1 kHz by half the width of the search tuning stop window, i.e. to 98.070 or 98.130 MHz (see sketch).

The oscillating L>H level change at MP 12 should appear at about 29 to 31 kHz off the channel centre.

If this is not the case pre-adjust the signal generator to half the width (30 kHz) of the seek stop window (98,070 or 98,130 MHz) and adjust the H>L level change at MP 12 by means of L 152.


6. Finally check both slopes with regard of the symmetry to the window centre and make a correction if necessary.

Example



The deviation of the window's centre position (98.100 MHz) may amount to no more than ± 2 kHz.

98.131 MHz



98.070 MHz

98,100 MHz

98.130 MHz

Im Anschluß an den FM - Abgleich müssen die RDS Grundempfindlichkeit und die SL - Stoppschwellen neu programmiert werden (siehe Seite 9 + 10).

Having completed the FM alignment it is necessary to carry out the programming steps for the basic RDS sensitivity and the seek-stop thresholds (see page 9 + 10).

(D) Einstellung der Stereo -

Kanaltrennung

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 4)

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Stationstaste	4 (98,1 MHz)
Meßpunkt	Lautsprecherausgang (R + L)
Abgleichelement	R 177
Spezifikation	- 20 dB ± 1 dB
Meßinstrument	NF - Millivoltmeter
Signalquelle	Meßsender
	f = 98,1 MHz, f _{mot} = 1 kHz
	Hub = 27,75 kHz
Signaleingang	E' = 40 dBuV (+Bedämpfung!)

- Klernmen Sie das NF-Millivoltmeter am Lautsprecherausgang R an.
- Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein. 2. Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz, mit 27,75 kHz Hub
- und 1 kHz Modulation ein.
 3. Speisen Sie das HF-Signal E' ≈ 40 dBμV in die Antennen-
- buchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 4 (98,1 MHz).
- 5. Schalten Sie den Stereocoder auf R.
- Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler 1,4 V_{et} ein. Den zugehörigen dB-Wert merken Sie sich bitte.
- Schalten Sie jetzt den Stereocoder auf L.
 Die Lautstärke muß nun um 20 dB ± 1 dB absinken. Wird diese
 Absenkung nicht erreicht, müssen Sie mit R 177 auf diesen
 Wert komgjeren.

(gB) Adjustment of stereo channel separation

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies before the parameter programming (see page 4).

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	FM
Preset push-button	4 (98.1 MHz)
Measuring point	loudspeaker output (R + L)
Alignment element	R 177
Specification	- 20 dB ± 1 dB
Measuring instrument	AF millivoltmeter
Signal source	signal generator
	$f = 98.1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 27,75 kHz
Signal input	E' = 40 dBμV (+attenuation!)

- Connect the AF millivoltmeter to the R loudspeaker output.
 The speaker output must be terminated with 4 ohms.
- Adjust the signal generator to 98.1 MHz, 27.75 kHz deviation with the modulation of 1 kHz.
- Feed the RF signal E' = 40 dBμV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 4. Press preset push-button 4 (98.1 MHz).
- 5. Set the stereo encoder to R.
- Adjust the volume to 1.4 volts rms at the output. Read and keep note of the respective dB value.
- Switch the stereo encoder to L.
 Now the volume should decrease by 20 dB ± 1 dB. If not, use R 177 to adjust the correct value.

AM - Abgleich

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 4)

MW - Oszillator

Betriebsart	. AM, MW
Stationstaste	1 (531 kHz)
Meßpunkt	MP 14 (X1/1)
Abgleichelement	L 650
Spezifikation	1,34 ± 0,01V
Meßinstrument	Digitalvoltmet

- 1. Klemmen Sie das Digitalvoltmeter an Meßpunkt MP 14 an.
- 2. Drücken Sie die Stationstaste 1 (531 kHz).
- 3. Stellen Sie die Spule L 650 so ein, daß die Abstimmspannung an MP 14 1,34 V \pm 0,01 V beträgt.

MW - Vorkreis + ZF - Spule

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	. AM, MW
Stationstaste	. 1 (531 kHz)
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	L 635, L661
Spezifikation	NF-Maximum
Meßinstrument	NF-Millivoltmeter
Signalquelle	. Meßsender
•	f = 531 kHz, f _{ree} = 1 kHz
	mod = 30 %,
Signaleingang	E' = 18 dBμV (+Bedämpfung!

- Klemmen Sie das NF-Miltivoltmeter an den Lautsprecherausgang (R oder L) an.
- Stellen Sie den Meßsender auf 531 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 18 dBµV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 1 (531 kHz).
- 5. Stellen Sie dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke ein.
- Gleichen Sie L 635 und L661 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang ab.

LW - Oszillator

Betriebsart	AM, LW
Stationstaste	1 (153 kHz)
Meßpunkt	MP 14 (X1/11)
Abgleichelement	L 651
Spezifikation	1,60 ± 0,01 V
Meßinstrument	Digitalvoltmeter

- Klemmen Sie das Digitalvoltmeter an den Meßpunkt MP 14 an.
- 2. Drücken Sie die Stationstaste 1 (153 kHz).
- Stellen Sie die Spule L 651 so ein, daß die Abstimmspannung an MP 14 1,60 V ± 0,01 V beträgt.

(GB) AM alignment

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies before the parameter programming (see page 4).

MW oscillator

Operating mode	AM, MW
Preset button	1 (531 kHz)
Measuring point	MP 14 (X1/1)
Alignment element	L 650
Specification	1.34 ± 0.01
Measuring instrument	digital voltmete

- 1. Connect the digital voltmeter to MP 14
- 2. Press preset push-button 1 (531 kHz).
- 3. Align to 1.34 \pm 0.01 volts at the measuring point MP 14 by means of L 650.

MW input circuit + IF coil

Use the dummy antenna (8 527 105 356).

Operating mode	AM, MW
Preset push-button	1 (531 kHz)
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	L 635, L661
Specification	AF maximum
Measuring instruments	AF millivoltmeter
Signal source	signal generator
	f = 531 kHz, f _{max} = 1 kHz
	mod = 30 %
Signal input	E' = 18 dBμV (+attenuation!)

- 1. Connect the millivoltmeter to the loudspeaker output (R or L).
- Adjust the signal generator to 531 kHz, with 30 % modulation of 1 kHz.
- Feed the RF signal E' = 18 dBμV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 4. Press push-preset button 1 (531 kHz).
- Set the volume to a medium level by means of the volume control.
- Adjust the signal at the loudspeaker output to maximum by means of L 635 and L661.

LW oscillator

Operating mode	AM, LW
Preset button	1 (162 kHz)
Measuring point	MP 14 (X1/11)
Alignment element	
Specification	1.60 ± 0.01 volts
Measuring instrument	digital voltmeter

- Connect the digital voltmeter to MP 14 and measure the FM tuning voltage.
- 2. Press preset button 1 (153 kHz).
- Align to 1.60 ± 0.01 volts at the measuring point MP 14 by means of 1, 651

(D) AM - Abgleich

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 4)

LW - Vorkreis

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	AM, LW
Stationstaste	
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	L 636
Spezifikation	NF-Maximum
Meßinstrumente	NF-Millivoltmeter / Oszilloskop
Signalquelle	Meßsender
	f = 153 kHz, f = 1 kHz
	mod = 30 %
Signaleingang	$E' = 18 \text{ dB}\mu\text{V (+Bedåmpfung!)}$

- Klemmen Sie das NF-Millivoltmeter an den Lautsprecherausgang (R oder L) an.
- Stellen Sie den Meßsender auf 153 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 18 dBµV in die Antennenbuchse ein (D\u00e4mpfung der k\u00fcnstlichen Antenne beachten).
- 4 Drücken Sie die Stationstaste 1 (153 kHz).
- 5. Stellen Sie dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke ein.
- Gleichen Sie L 636 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang ab.

Im Anschluß an den AM - Abgleich müssen die SL - Stoppschwellen neu programmiert werden.

68 AM alignment

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies before the parameter programming (see page 4).

LW input circuit

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	AM, LW
Preset push-button	
Measuring point	loudspeaker output
Alignment elements	L 636
Specification	
Measuring instruments	AF millivoltmeter / oscilloscope
Signal source	signal generator
-	f = 153 kHz, f _{mec} = 1 kHz
	mod = 30 %
Signal input	E' = 18 dBuV (+attenuation!)


- 1. Connect the millivoltmeter to the loudspeaker output (R or L).
- Adjust the signal generator to 153 kHz, with 30 % modulation of 1 kHz.
- 3. Feed the RF signal E' = 18 dB μ V into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 4. Press preset push-button 1 (153 kHz).
- Set the volume to a medium level by means of the volume control.
- Adjust the signal at the loudspeaker output to maximum by means of L 636.

Having completed out the AM alignment it is necessary to carry out the programming steps for the seek-stop thresholds.

© Configuration de broches du bloc de connection

© Disposición de conectadores de la caja de conexión

_			В			
_	Α	B Caracas, Sao Paulo		Montevideo, Rio		
	Caracas, Sao Paulo, Montevideo, Rio			1 Sortie h-p / Salida altavoz		
1	NC	1	NC	<u></u>	Sortie h-p / Salida altavoz (RR) -	
2	NC NC	2	NC	2		
	NC	3	Sortie h-p / Salida altavoz (R) +	3	Sortie h-p / Salida altavoz (RF) +	
3		4	Sortie h-p / Salida altavoz (R) -	4	Sortie h-p / Salida altavoz (RF) -	
!	+12 V permanent/ permanente (KL 30)	5	Sortie h-p / Salida altavoz L) +	5	Sortie h-p / Salida altavoz LF) +	
5	Antenne automatique/Antena automatica		Sortie h-p / Salida altavoz (L) -	6	Sortie h-p / Salida altavoz (LF) -	
6	NC	- 6	NC NC	7	Sortie h-p / Salida altavoz (LR) +	
7	+12V allumage / ignición (KL 15)	7		8	Sortie h-p / Salida altavoz (LR)	
8	Masse / Masa	8	NC	1 .		




CLeveland DJ (version interne et internationale)

CLeveland DJ (versión interna y extranjera)

Creveland Da (version interno y extranje

-	A	.,	В
-	NC	1	Sortie h-p / Salida altavoz (RR) +
 2	NC NC	2	Sortie h-p / Salida altavoz (RR) -
3	NC	3	Sortie h-p / Salida altavoz (RF) +
	+12 V permanent/ permanente (KL 30)	4	Sortie h-p / Salida altavoz (RF) -
5	Antenne automatique/Antena automatica	5	Sortie h-p / Salida altavoz LF) +
	NC	6	Sortie h-p / Salida altavoz (LF) -
6	+12V allumage / ignición (KL 15)	7	Sortie h-p / Salida altavoz (LR)
/ 8	Masse / Masa	8	Sortie h-p / Salida altavoz (LR)



C-1 C-2 C-3

			С		
			C2		C3
	<u>C1</u>	 , T	NC	13	CD-Changer Al ² C bus horloge / clock
	Sortie / Salida Preamp (LR)	8	NC	14	CD-Changer Al ² C bus données / dato
2	Sortie / Salida Preamp (RR)	9	NC NC	15	NC
3	Masse / Masa Preamp		+12 V commutée / conmutada	16	+12 V commutée / conmutada
4	Sortie / Salida Preamp (LF)	10		17	Masse / Masa CD-Changer Al ² C But
5	Sortie / Salida Preamp (RF)	11	NC NC	18	Masse / Masa entrée / entrada AUX
6	+12 V commutée / conmutada	12	NC	19	Entrée / Entrada AUX (L) (G / I)
1				20	Entrée / Entrada AUX (R) (D / D)

Pré-réglages / Instructions d'alignements

Equipement du place de travail:

- Bloc d'alimentation 12 V réglable, 10 A
- Générateur de signaux (Meguro, Leader, Kenwood)
- Voltmètre de l'impédance élevée; Ri> 10 mégohms
- Outputmètre, compteur de fréquences, millivoltmètre BF, codeur stereo
- Oscilloscope:
- tension de 5 mV à 50 V par section
 gamme des fréquences: tension continue
- à 50 MHz
- Palpeurs: 10:1 et 1:1
- Tournevis / goupilles de réglage (céramique)
- Sougoir

Opérations préparatoires

Préparer le réglage électrique comme suit:

Réglage de graves	position moyenne
Réglage de aigués	position moyenne
Réglage du fader	position moyenne
Réglage de la balance	position moyenne

Touches de stations

Pour effectuer le réglage, les touches de stations doivent être programmées aux fréquences suivantes:

Touche	1	2	3	4	5
FM1 MHz	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
PO kHz	531	900	900	900	
GO kHz	153	198	198	198	

Prise de haut-parleur

Impédance de 4 ohms à la sortie de haut-parleur.

Notice de réglage

Programmations de paramètres

(après remplacement du D800 ou module h-f)

- Programmation FI (FM)
- Seuils de l'arrêt de recherche FM
- Sensibilité de base RDS
- Seuils de l'arrêt de recherche AM

Alignement AM + FM :

- Une reparation sur la plaquette AM / FM est possible seulement avec la plaquette démonté.
 Souder la plaquette AM / FM en bas de la plaquette principale
- pour effectuer la réparacion.
- L'alignement AM et FM doit être effectué si des composants determinants de la fréquence du circuit sont remplacées ou déréglés. Il y a la necessité d'une démontage en partie de l'autoradio.
- Les paramètres du poste doivent être programmes de nouveau après un travail de réparation ou réglage.
- L'alignement du déphaseur doit être effectué seulement avec la plaquette AM / FM monté dans le poste.

Ecrannage

Le réglage HF doit être effectué avec le couvercle inférieur en fieu.

***Convient de joindre par brasage de file aux points de mesure et de faire passer les fils à travers le poste en haut ou à côté.

Pre-ajustes / Instrucciones de alineamiento

Equipo del puesto de trabajo:

- Alimentación 12 V reglable, 10 A
- Generador de señales (Meguro, Leader, Kenwood)
- Voltimetro de alta impedancia, Ri > 10 MΩ
- Medidor de salida, contador de frecuencias, millivoltímetro BF, codificador estereo
- Osciloscopio: Campo de tensión: 5 mV hasta 50 V por div.
 - Campo de frecuencia: tensión continua a 50 MHz.
- Sondas 10:1 y 1:1
- Destornilladores / espigas de alineamiento (cerámicas)
- Cautin eléctrico

Trabajos preparatorios

Preparar los alineamientos como sigue:

Ajuste de agudos	posición m	edia
Aiuste de graves	posición m	redia
Ajuste del fader	posición m	iedia
Aiuste del balance	posición m	edia

Teclas de presintonía

Para el alineamiento se tiene que programar las teclas de presintonía para las frecuencias siguientes:

Tecla	1	2	3	4	5
FM1 MHz	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
OM kHz	531	900	900	900	
OL kHz	153	198	198	198	

Conexión del altavoz

La salida del altavoz tiene que estar terminada con 4 Ω .

Notas sobre el alineamiento

Programación de parámetros del aparato

(es necesario después del cambio de D800 o el módulo AF.

- Programación de la F. I. en FM
- Niveles de parada de busca en FM
- Sensibilidad básica RDS
- Niveles de parada de busca en AM

Alineamiento AM + FM :

- Una reparación de la placa AM / FM es posible solamente con la placa desmontada.
- Para efectuar la reparación soldar la placa AM / FM al lado inferior de la placa principal.
- Usted debe efectuar el alineamiento AM / FM cuando componentes que determinan la frecuencia del circuito son cambiados o desajustados. Por ello se tiene que desmontar en parte el aparato.
- Después del trabajos de reparacion o ajuste tiene que programar de nuevo los parámetros del aparato.
- Alineamiento del desfasador debe ser efectuado solamente con la placa AM montada en el aparato.

Apantallamient

El alineamiento AF tiene que efectuarse con la tapa inferior cerrada. Para ello es necesario de soldar cables en los puntos de medición y sacar los cables hacia arriba o a los lados del aparato.



(E)	Desmontaje
-----	------------

Etapes de démontage Pasos de desmontaje	Retirer, déverrouiller, débrancher Desmontar, desenciavar, sacar	Remarques Notas	Fig. Fig.
Mécanisme de CC (C), Mec	canismo de CC (C)		
Vis (4xA) Tornillos (4xA)	devisser destomillar		1
X 1200 + X 1201 X 1200 + X 1201	tirer avec précaution desenchufar cuidadosamente		1
Mécanisme de CC(C) Mecanismo de CC (C)		Démonter vers le haut la mécanique avec précaution . Tirar el mecanismo hacia arriba cuidadosamente para sacarlo.	1
Façade (F), Panel frontal (F)		
Release Panel Release Panel	séparer extraer		
Vis (2xE) Tomillos (2xE)	devisser destornilar		2
Ressort (2xD) Muelle (2xD)	retirer sacar		2
Vis (3xG) Tomillos (3xG)	devisser destomillar		4
Points de brasage (I) Puntos de soldadura (I)	dessouder desoldar		3
Façade (F) Panel frontal (F)		Retirer la façade avec précaution. Sacar el panel frontal cuidadosamente.	






fig. 3




fig. 2




fig. 4



(F) Adaptation de l'antenne

Exemples E' pour FM et PO

E' = Point de référence (sortie de l'antenne artificielle non chargée) en

- Y = Réglage du générateur en dBμV ou en μV.
- V = Atténuation du signal du générateur chargé par l'adaptateur. (adaptation de puissance)
- X = Atténuation de l'antenne artificielle.

(E) Adaptación de la antena

Ejemplos E' con FM y AM

E' = Punto de referencia (salida de la antena artificial sin carga) en dBμV.

- $Y = Ajuste del generador de señales en d<math>B\mu V$ o μV .
- V = Atenuación del generador a través de la carga del adaptador
- de impedancia (adaptación de potencia).
- X = Atenuación a través de la antena artificial.

Générateur de signaux / generador de señales: Meguro, Leader, Kenwood Antenne artificielle FM: Antenne artificielle PO / GO: Antena artificial OM / OL: Antena artificial FM: E' (40dBuV) E' (40dBuV Y = V + X + E' (X = 14 dbuV) Y = 6 dBuV + 14 dBuV + 40 dBuVY = V + E' Y = 60 dRuV = 1 mV $Y = 6 dB\mu V + 40 dB\mu V$ $(X = 20 db\mu V)$ $Y = 6 dB\mu V + 20 dB\mu V + 40 dB\mu V$ $Y = 46 \text{ dB}\mu\text{V} = 200 \,\mu\text{V}$ $Y = 66 \text{ dB}\mu\text{V} = 2 \text{ mV}$

Tableau de conversion dB

Tabla de conversión dB

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 512	2 818
3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912
	1 3,16 10,0 31,8 100 316 1 000	1 1,12 3,16 3,55 10,0 11,2 31,6 35,5 100 112 316 355 1 000 1 122	1 1,12 1,26 3,16 3.55 3,98 10,0 11,2 12,6 31,6 35,5 39,8 100 112 126 316 355 398 1000 1 122 1259	1 1,12 1,26 1,41 3,16 3,55 3,98 4,47 10,0 11,2 12,6 14,1 31,6 35,5 39,8 44,7 100 112 126 141 316 355 398 447 1,000 1,122 1,259 1,413	1 1,12 1,26 1,41 1,59 3,16 3,55 3,98 4,47 5,01 10,0 11,2 12,6 14,1 15,9 31,6 35,5 39,8 44,7 50,1 100 112 126 141 159 316 355 398 447 501 1 000 1 122 1 259 1 413 1 585	1 1,12 1,26 1,41 1,59 1,78 3,16 3,55 3,98 4,47 5,01 5,62 10,0 11,2 12,6 14,1 15,9 17,8 31,6 35,5 39,8 44,7 50,1 56,2 100 112 126 141 159 178 316 355 398 447 501 562 1 000 1 122 1 259 1 413 1 585 1 778	1 1,12 1,26 1,41 1,59 1,78 2,00 3,16 3,55 3,98 4,47 5,01 5,62 6,31 10,0 11,2 12,6 14,1 15,9 17,8 20,0 31,6 35,5 39,8 44,7 50,1 56,2 63,1 100 112 126 141 159 178 200 316 355 398 447 501 562 631 1 000 1 122 1 259 1 413 1 585 1 778 1 995	1 1,12 1,26 1,41 1,59 1,78 2,00 2,24 3,16 3,55 3,98 4,47 5,01 5,62 6,31 7,08 10,0 11,2 12,6 14,1 15,9 17,8 20,0 22,4 31,6 35,5 39,8 44,7 50,1 56,2 63,1 70,8 100 112 126 141 159 178 200 224 316 355 398 447 501 562 631 708 1 000 1 122 1 259 1 413 1 585 1 778 1 995 2 239	1 1,12 1,26 1,41 1,59 1,78 2,00 2,24 2,51 3,16 3,55 3,98 4,47 5,01 5,62 6,31 7,08 7,94 10,0 11,2 12,6 14,1 15,9 17,8 20,0 22,4 25,1 31,6 35,5 39,8 44,7 50,1 56,2 63,1 70,8 79,4 100 112 126 141 159 178 200 224 251 316 355 398 447 501 562 631 708 794 1 000 1 122 1 259 1 413 1 585 1 778 1 995 2 239 2 512

(F) Mode de service

- 1. Mettre en marche le poste
- 2. Déconnecter la fonction AF
- 3. Mettre hors service le poste .
- Appuyer sur les touches 1 + 3 simultanément et maintenir l'appui.
- Mettre en marche le poste et maintenir l'appui sur les touches pour environ 1 seconde.
- 6. Choisir la gamme d'ondes désirée.
- 7. Appuyer sur la touche de station 4.
- Attention: Apres ce pas le "4" sera toujours enficher.

Vous quittez le mode de service par la mise hors service le poste.

Programmation de paramètres du poste

Observer s. v. p. que les touches de station doivent être programmées aux fréquences indiquées avant de la programmation (voir page 20).

Programmation F I pour FM

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Touche de station	1 (98,1 MHz)
Point de mesure	MP 10 (X1/16)
Eléments d'alignement	touche à bascule (A+V)
Spécification	tension alternative minimum
Appareils de mesure	oscilloscope
Source de signal	générateur de signaux
	f = 98,1 MHz, f mod = 1 kHz,
	excursion = 75 kHz
Entrée de signal	E' = 30 dBµV (+atténuation!)

- 1. Connecter l'oscilloscope au point de mesure MP 10.
- Régler le générateur de signaux à 98,1 MHz / 75 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- Alimenter le signal du générateur E' = 30 dBµV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 4. Le poste doit être dans le mode de service.
- 5 Appuyer sur la touche de station 1 (98.1 MHz).
- La recherche de stations automatique ne fonctionne plus.

 6. Régler une tension alternative minimale sur MP 10 avec la
- touche à bascule (A+V).

 7. Appuyer sur la touche de station 1 de nouveau. Si la valeur réglée soit mémorisée, le mot "PASS" apparaît sur l'affichage.
- · Quitter le mode de service par la mise hors service le poste.
- Appuyer sur la touche de station "4" à effectuer de pas de programmation de plus (le mode de service reste actif).

Après de la programmation F.I. il y a la nécessité du contrôle de réglages du circuit déphaseur et de la limitation F.I.

Programmation DX pour FM

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Touche de station	3 (98,1 MHz)
Source de signal	générateur de signaux
	f = 98,1 MHz, f = 1 kHz,
	excursion = 22,5 kHz
Entrée de signal	E' = 24 dBµV (+atténuation!)

Régler le générateur de signaux à 98,1 MHz / 22,5 kHz
deviation, moduler avec 1 kHz.

- Alimenter le signal du générateur E' = 24 dBµV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 3. Le poste doit être dans le mode de service.
- Appuver sur la touche de station 3 (96.1 MHz)
- Si la valeur réglée soit mémorisée, le mot "PASS" apparaît sur l'affichage.
- Quitter le mode de service par la mise hors service le poste.
- Appuyer sur la touche de station "4" à effectuer de pas de programmation de plus (le mode de service reste actif).

(E) Modo de servicio

- 1. Conectar el aparato.
- 2. Desconectar la función AF.
- Desconectar el aparato.
- Pulsa las teclas 1 + 3 simultáneamente y mantenerlas nuisadas
- Poner en marcha el aparato y mantener pulsadas las teclas para aprox. 1 segundo.
- 6. Elegir la gama de ondas deseada por medio de la tecla BND.
- 7. Pulsar la tecla de presintonía 4.

Atención: Tras este paso aparecera en el Display "4" continuamente.

Usted quita el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.

Programación de parámetros del aparato

Observa usted por favor que las teclas de presintonía deben ser programadas para frecuencias determinadas antes de la programación de parámetros (vea página 20).

Programación de la F. I. para FM

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	FM
Tecla de presintonía	1 (98,1 MHz)
Punto de medida	MP 10 (X1/16)
Elemento de alineamiento	Tecla balancín (A+V)
Especificación	mínimo de tensión alterna
Instrumentos de medida	osciloscopio
Fuente de señales	generador de señales
	f = 98,1 MHz, f _{med} = 1 kHz
	desviación = 75 kHz
Entrada de señales	E' = 30 dBµV (+atenuación!)
1 Concetor of ancilocoppie of	nunto do modido MD 10

- Conectar el osciloscopio al punto de medida MP 10.
- Ajustar el generador de señales en 98,1 MHz / 75 kHz desviación con la modulación de 1 kHz.
- Alimentar la señal del generador E' = 30 dBµV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- . El aparato debe estar en el modo de servicio..
- 5 Pulsar la tecla de presintonía 1 (98,1 MHz).
- La busca de estaciones no es en función.
- Pulse la tecla balancin (A+V), para sintonizar al mínimo de la tensión afterna en el punto de medida MP 10.
- Pulsar de nuevo la tecla de presintonía 1. Cuando el valor ajustado es memorizado "PASS" aparece en el display.
- · Quitar el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.
- Pulsar la tecla de presintonía "4" para efectuar otros pasos de programación (el modo de servicio sigue activo).

Después de la programación de la frecuencia intermedia (FI) hay que controlar el alineamiento del desfasador y el ajuste de la limitación FI.

Programación del nivel DX para FM

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	FM
Tecla de presintonía	3 (98,1 MHz)
Fuente de señales	generador de señales
	f = 98,1 MHz, f _{mod} = 1 kHz
	desviación = 22,5 kHz
Entrada de señales	E' = 24 dBμV (+atenuación!)

- 1. Ajustar el generador de señales en 98,1 MHz / 22,5 kHz
- desviación con la modulación de 1 kHz.
- Alimentar la señal del generador E' = 24 dBµV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 3. El aparato debe estar en el modo de servicio.
- 4. Pulsar la tecla de presintonía 3 (98,1 MHz).
- Cuando el valor ajustado es memorizado "PASS" aparece en el display
- · Quitar el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.
- Pulsar la tecla de presintonia *4" para efectuar otros pasos de programación (el modo de servicio sigue activo).

(F) Programmation de paramètres du poste

Observer s. v. p. que les touches de station doivent être programmées aux fréquences indiquées avant de la programmation (voir page 20)

Programmation Lo pour FM

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Touche de station	2 (98,1 MHz)
Source de signal	générateur de signaux
	f = 98,1 MHz, f mor = 1 kHz.
	excursion = 22.5 kHz
Entrée de signal	E' = 46 dBµV (+atténuation!)

- 1. Régler le générateur de signaux à 98,1 MHz / 22,5 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- 2. Alimenter le signal du générateur E' = 46 dBuV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 3. Le poste doit être dans le mode de service, (voir page 25).
- 4. Appuver sur la touche de station 2 (98.1 MHz)
- 5. Si la valeur réglée soit mémorisée, le mot "PASS" apparaît sur
- · Quitter le mode de service par la mise hors service le poste.
- . Appuyer sur la touche de station "4" à effectuer de pas de programmation de plus (le mode de service reste actif).

Sensibilité de base RDS

Utiliser L'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Touche de station	5 (98,1 MHz)
Source de signal	générateur de signaux
	f = 98,1 MHz, f mad = 1 kHz,
	Excursion = 22,5 kHz
Entrée de signal	E' = 30 dBuV (+atténuation!)

- Régler le générateur de signaux à 98,1 MHz / 22,5 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- 2. Alimenter le signal du générateur E' = 30 dBuV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 3. Le poste doit être dans le mode de service. (voir page 25).
- 4. Appuver sur la touche de station 5 (98.1 MHz)
- 5. Si la valeur réglée soit mémorisée, le mot "PASS" appraît sur l'affichage.
- · Quitter le mode de service par la mise hors service le poste. . Appuver sur la touche de station "4" à effectuer de pas de
- programmation de plus (le mode de service reste actif).

Programmation DX pour MW (PO)

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service . . AM. PO Touche de station 3 (900 kHz) . générateur de signaux Source de signal

f = 900 kHz, f and = 1 kHz, mod = 30 %

Entrée de signal E' = 24 dBµV (+atténuation!) 1. Régler le générateur de signaux sur 900 kHz, moduler avec

- 2. Alimenter le signal du générateur E' = 24 dBuV à l'entrée de
- Le poste doit être dans le mode de service. (voir page 25).
- 4. Accouver sur la touche de station 3 (900 kHz)
- 5. Si la valeur réglée soit mémorisée, le mot "PASS" apparaît sur l'affichage.
- · Quitter le mode de service par la mise hors service le poste.
- . Appuyer sur la touche de station "4" à effectuer de pas de programmation de plus (le mode de service reste actif).

Programación de parámetros del aparato

Observa usted por favor que las teclas de presintonia deben ser programadas para frecuencias determinadas antes de la programación de parámetros (vea página 20).

Programación del nivel Lo para FM

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	FM
Tecla de presintonía	2 (98,1 MHz)
Fuente de señales	generador de señales
	f = 98,1 MHz, f _{max} = 1 kHz
	desviacion = 22,5 kHz
Entrada de señales	E' = 46 dBµV (+atenuación!)

- 1. Ajustar el generador de señales en 98.1 MHz / 22,5 kHz desviación con la modulación de 1 kHz.
- 2. Alimentar la señal del generador E' = 46 dBµV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 3. El aparato debe estar en el modo de servicio (vea página 25).
- 4. Pulsar la tecla de presintonia 2 (98,1 MHz).
- 5. Cuando el valor ajustado es memorizado "PASS" aparece en el
- · Quitar el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.
- Pulsar la tecla de presintonía "4" para efectuar otros pasos de programación (el modo de servicio sigue activo).

Sensibilidad básica RDS

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	. FM
Tecla de presintonía	. 5 (98,1 MHz)
Fuente de señal	
	f = 98,1 MHz, f = 1 kHz
	desviación = 22,5 kHz
Entrada de señal	. E' = 30 dBμV (+atenuación!)

- 1. Aiustar el generador de señal en 98.1 MHz / 22.5 kHz desviación con la modulación de 1 kHz.
- 2. Alimentar la señal del generador E' = 30 dBuV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 3. El aparato debe estar en el modo de servicio (vea página 25).
- 4. Pulsar la tecla de presintonía 5 (98.1 MHz).
- 5. Cuando el valor ajustado es memorizado "PASS" aparece en el
- · Quitar el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.
- · Pulsar la tecla de presintonía "4" para efectuar otros pasos de programación (el modo de servicio sigue activo).

Programación del nivel DX para MW (OM)

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	AM, OM
Tecla de presintonía	3 (900 kHz)
Fuente de señal	generador de señales
	f = 900 kHz, f _{med} = 1 kHz
	mod. = 30 %
Entrado do coñol	E' = 24 dBuV (+stenusción!)

- 1. Ajustar el generador de señal a 900 kHz, modulación de 1 kHz 30%
- 2. Alimentar la señal del generador E' = 24 dBµV en la entrada de
- 3. El aparato debe estar en el modo de servicio (vea página 25).
- Pulsar la tecia de presintonia 3 (900 kHz).
- 5. Cuando el valor ajustado es memorizado "PASS" aparece en el
- Ouitar el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.
- · Pulsar la tecla de presintonia "4" para efectuar otros pasos de programación (el modo de servicio sique activo).

F Programmation de paramètres du poste

Observer s. v. p. que les touches de station doivent être programmées aux fréquences indiquées avant de la programmation (voir page 20)

Programmation Lo pour MW (PO)

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	AM, PO
Touche de station	2 (900 kHz)
Source de signal	générateur de signaux
Source de signa	f = 900 kHz, f == 1 kHz,
	mod = 30 %
Entrée de signal	E' = 46 dBuV (+atténuation!)
Entree de signal	non title mediater num

- 1. Régler le générateur de signaux sur 900 kHz, moduler avec 1 kHz 30%
- Alimenter le signal du générateur E' = 46 dBμV à l'entrée de l'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 3. Le poste doit être dans le mode de service. (voir page 25).
- 4. Appuyer sur la touche de station 2 (900 kHz)
- 5. Si la valeur réglée soit mémorisée, le mot "PASS" apparaît sur l'affichage.
- Quitter le mode de service par la mise hors service le poste.
- Appuyer sur la touche de station "4" à effectuer de pas de programmation de plus (le mode de service reste actif).

Programmation DX pour LW (GO)

I William L'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	., AM, GO
Touche de station	3 (198 kHz)
Source de signal	générateur de signaux
Cource de organization	$f = 198 \text{ kHz}, f_{max} = 1 \text{ kHz},$
	mod = 30 %
Entrão de signal	E' = 24 dBµV (+atténuation

- 1. Régler le générateur de signaux sur 198 kHz, moduler avec 1 kHz 30%.
- 2. Alimenter le signal du générateur E' = 24 dBμV à l'entrée de l'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 3. Le poste doit être dans le mode de service. (voir page 25).
- 4. Appuyer sur la touche de station 3 (198 kHz)
- 5. Si la valeur réglée soit memorisée, le mot "PASS" apparaît sur
- Quitter le mode de service par la mise hors service le poste.
- Appuyer sur la touche de station "4" à effectuer de pas de programmation de plus (le mode de service reste actif).

Programmation Lo pour LW (GO)

Utiliser i antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	AM, GO
Touche de station	2 (198 kHz)
Source de signal	générateur de signaux
Course de digital initial	$f = 198 \text{ kHz}, f_{\text{med}} = 1 \text{ kHz},$
	mod = 30 %
E 4 () do sienel	E' + 46 dBuV (+attenuation)

Entrée de signal E' ≠ 46 dBµV (+atténu Régler le générateur de signaux sur 198 kHz, moduler avec

- 1 kHz. 30%. 2. Alimenter le signal du générateur E' = 46 dBµV à l'entrée de
- l'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 3. Le poste doit être dans le mode de service. (voir page 25). 4. Appuyer sur la touche de station 2 (198 kHz)
- 5. Si la valeur réglée soit mémorisée, le mot "PASS" apparaît sur
- Quitter le mode de service par la mise hors service le poste.
- Appuyer sur la touche de station "4" à effectuer de pas de programmation de plus (le mode de service reste actif).

(E) Programación de parámetros del aparato

Observa usted por favor que las teclas de presintonía deben ser programadas para frecuencias determinadas antes de la programación de parámetros (vea página 20).

Programación del nivel Lo para MW (OM)

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	AM, OM
Tecla de presintonia	2 (900 kHz)
Fuente de señal	generador de señales
, 00.110 00 00.110	f = 900 kHz, f = 1 kHz
	mod. = 30 %
Entrada de señal	E' = 46 dBµV (+atenuacion!)

- Ajustar el generador de señal a 900 kHz, modulación de
- 1 kHz 30%. Alimentar la señal del generador E' = 46 dBμV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 3. El aparato debe estar en el modo de servicio (vea página 25).
- 4. Pulsar la tecla de presintonía 2 (900 kHz).
- 5. Cuando el valor ajustado es memorizado "PASS" aparece en el
- Quitar el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.
- Pulsar la tecla de presintonia "4" para efectuar otros pasos de programación (el modo de servicio sigue activo).

Programación del nivel DX para LW (OL)

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	AM, OL
Tecla de presintonia	3 (198 kHz)
Fuente de señal	generador de señales
T Gerile de series	f = 198 kHz, f = 1 kHz
	mod. = 30 %

- Entrada de señal E' = 24 dBµV (+atenuación!) 1. Ajustar el generador de señal a 198 kHz, modulación de
- 1 kHz, 30%. Alimentar la señat del generador E' = 24 dBµV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 3. El aparato debe estar en el modo de servicio (vea página 25).
- 4. Pulsar la tecla de presintonía 3 (198 kHz).
- 5. Cuando el valor ajustado es memorizado "PASS" aparece en el
- Quitar el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.
- Pulsar la tecla de presintonia "4" para efectuar otros pasos de programación (el modo de servicio sigue activo).

Programación del nivel Lo para LW (OL)

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

	2 (198 kHz)
Entrada de señal	

- 1. Ajustar el generador de señal a 198 kHz, modulación de 1 kHz. 30%.
- Alimentar la señal del generador E' = 46 dBμV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 3. El aparato debe estar en el modo de servicio (vea página 25).
- 4. Pulsar la tecla de presintonía 2 (198 kHz).
- 5. Cuando el valor ajustado es memorizado "PASS" aparece en el
- Quitar el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.
- Pulsar la tecla de presintonia "4" para efectuar otros pasos de programación (el modo de servicio sigue activo).

(F) Réglage FM

Si un réglage complet nouveau soit nécessaire procedez s. v. p. selon l'ordre mentionné ci-dessous.

Observer s. v. p. que les touches de station doivent être programmées aux fréquences indiquées avant de la programmation (voir page 20)

Réglage de l'oscillateur

Mode de service	FM
Touche de station	4 (98,1 MHz)
Point de mesure	MP 6 (X1/1)
Elément de réglage	L6
Specification	3,86 ± 0,01V
instrument de mesure	voltmètre numérique

- Connecter le voltmètre à MP 6 et mesurer la tension de syntonisation FM.
- 2. Appuver sur la touche de station 4 (98,1 MHz).
- Régler la bobine L6 de sorte que la tension de syntonisation à MP 6 en 98,1 MHz atteigne 3,86 ± 0,01V.

Réglage de base F.I. et Réglage du circuits de l'entrée et intermédiaire

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Touche de station	4 (98,1 MHz)
Points de mesure	MP 10 (X1/16)
Élément d'alignement	
Specification	Maximum
Instrument de mesure	voltmètre cc
Source de signal	générateur de signaux
•	f = 98,1 MHz, f _{mod} = 1 kHz
	excursion = 22,5 kHz
Entrée de signal	E' = 30 / 18 dBuV (+atténuation!)

- 1. Connecter le voltmètre cc au point de mesure MP 10.
- Régler le générateur de signaux à 98,1 MHz / 22,5 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- Alimenter le signal du générateur E' = 30 dBµV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 4. Appuyer sur la touche de station 4 (98,1 MHz).
- 5. Aligner L 2 et L 4 sur la valeur maximale à MP 10.
- Reduire le signal du générateur de signaux à E' = 18 dBµV en la sortie de l'antenne artificielle (veiller à l'atténuation d'antenne artificielle).
- Aligner de nouveau les bobines L 2 et L 4 sur la valeur maximale à MP 10
- 8. Après aligner le filtre L 1 au maximum à MP 10.

Alineamiento FM

Si es necesario un alineamiento nuevo completo del módulo AF tiene que observar el orden de sucesión mencionado abajo.

Observa usted por favor que las teclas de presintonía deben ser programadas para frecuencias determinadas antes de la programación de parámetros (vea página 20).

Ajuste del oscilador

Modo de servicio	FM
Tecla de presintonía	4 (98,1 MHz)
Punto de medida	MP 6 (X1/1)
Elemento de alineamiento	., L6
Specificación	3,86 ± 0,01V
Instrumento de medida	

- Conectar el voltimetro digital al punto de medición MP 6 y medir la tensión de sintonización.
- 2. Pulsar la tecla de presintonía 4 (98,1 MHz)
- Ajustar una tensión de sintonización por 98,1 MHz de 3,86 ± 0,01V a MP 6 mediante L6.

Ajuste básico de la frecuencia intermedia FI y ajuste del circuito de entrada e intermedio

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	FM
Tecla de presintonia	4 (98,1 MHz)
Punto de medición	MP 10 (X1/16)
Elemento de alineamiento	
Especificación	
Instrumento de medida	voltímetro c.c.
Fuente de señales	generador de señales,
	f = 98,1 MHz, f _{mod} = 1 kHz
	desviación = 22,5 kHz
Entrada de señales	E' = 30 / 18 dBμV (+atenuación!)

- 1. Conectar el voltímetro c.c.en el punto de medición MP 10 an.
- Ajustar el generador de señales en 98,1 MHz / 22,5 kHz con una modulación de 1 kHz.
- Alimentar la señal del generador E' = 30 dBµV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 4. Pulsar la tecla de presintonía 4 (98,1 MHz).
- 5. Aiustar el valor máximo a MP 10 mediante L 2 y L 4.
- Reducir la señal del generador de señales a E' = 18 dBµV en la salida de la antena artificial (observar la atenuación de la antena artificial).
- Ajustar de nuevo las bobinas L 2 y L 4 al valor maximo en MP 10
- Después alinear el filtro L 1 al valor máximo MP 10.

(F) Réglage FM

Observer s. v. p. que les touches de station doivent être programmées aux fréquences indiquées avant de la programmation (voir page 20)

Réglage de la limitation F. I.

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Touche de station	1 (98,1 MHz)
Point de mesure	sortie haut-parleur
Élément d'alignement	R 191
Spécification	- 3 dB ± 0,5dB
Instrument de mesure	millivoltmètre BF
Source	générateur de signaux
•	$f = 98,1 \text{ MHz}, f_{max} = 1 \text{ kHz}$
	excursion = 22,5 kHz
Entrée de signal	$E' = 60 dB\mu V / 18 dB\mu V$
-	(+atténuation)

- Connecter le millivoltmètre BF à la sortie de haut-parleur G ou D.
 La sortie doit être terminée avec une impédance de 4 Ω.
- Régler le générateur de signaux à 98,1 MHz / 22,5 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- Alimenter le signal du générateur E' = 60 dBµV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation d'antenne artificielle).
- 4. Appuyer sur la touche de station 4 (98.1 MHz).
- Regler à 1,4 vott BF à l'aide du réglage de volume. Lirer la valeur dB correspondante et la noter.
- Reduire le signal du générateur de signaux à E' = 18 dBμV en la sortie de l'antenne artificielle (veiller à l'atténuation d'antenne artificielle)
- Maintenant la volume de sortie doit baisser par 3 dB ± 0,5dB.
 Si cette valeur de réduction n'est pas atteinte, la corriger avec B 191

Programmation F I pour FM

L'appareil doit être en mode de service (voir page 25). Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Touche de station	1 (98,1 MHz)
Points de mesure	MP 10 (X1/16)
Elément d'alignement	touche à bascule (A+V)
Spécification	tension alternative minimum
Appareils de mesure	oscilloscope
Source de signal	générateur de signaux
-	f = 98,1 MHz, f most = 1 kHz,
	excursion = 75 kHz
Entrée de signal	E' = 30 dBµV (+atténuation!)

- 1. Connecter l'oscilloscope au point de mesure MP 10.
- Régler le générateur de signaux à 98,1 MHz / 75 kHz deviation, moduler avec 1 kHz
- Alimenter le signal du générateur E' = 30 dBuV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 4. Appuyer sur la touche de station 1 (98,1 MHz).
- Régler une tension alternative minimale sur MP 10 avec la touche à bascule (\(\int + \forall \).
- La recherche de stations automatique ne lonctionne plus.

 6. Appuyer sur la touche de station 1 de nouveau. Si la valeur
- Appuyer sur la touche de station 1 de nouveau. Si la valeur réglée soit mémorisée, le mot "PASS" apparaît sur l'affichage.

On peut quitter le mode de service par la mise hors service

Alineamiento FM

Observa usted por favor que las teclas de presintonía deben ser programadas para frecuencias determinadas antes de la programación de parámetros (vea página 20).

Aiuste de la limitación F.I.

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	FM
Tecla de presintonía	
Punto de medida	salida del altavoz
Elemento de alineamiento	.R 191
Especificación	-3 dB ± 0,5dB
Instrumento de medida	millivoltímetro B.F.
Fuente de señales	generador de señales
	f = 98,1 MHz, f _{mod} = 1 kHz
	desviación = 22,5 kHz
Entrada de señales	E' = 60 dBμV / 18 dBμV
	(+atenuación!)

- Conectar el millivoltímetro BF a la salida del altavoz (I o D).
 La salida de altavoz debe ser terminado con 4 Ω.
- Ajustar el generador de señales en 98,1 MHz / 22,5 kHz con una modulación de 1 kHz.
- Alimentar la señal del generador E' = 60 dBμV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 4. Pulsar la tecla de presintonía 4 (96,1 MHz).
- Ajustar un nivel de salida de 1,4 V mediante el ajuste de volumen. Leer y notar el valor correspondiente en dB.
- Reducir la señal del generador de señales a E' = 18 dBµV en la salida de la antena artificial (observar la atenuación de la antena artificial).
- Luego el volumen debe caer por 3 dB ± 0,5dB. Si no se alcanza este reducción, hay que corrigir el ajuste mediante R 191.

Programación de la F. I. para FM

El aparato debe estar en el modo de servicio (vea página 25). Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	FM
Tecla de presintonía	1 (98,1 MHz)
Punto de medida	MP 10 (X1/16)
Elemento de alineamiento	. Tecla balancín (A+V)
Especificación	mínimo de tensión alterna
Instrumentos de medida	osciloscopio
Fuente de señales	generador de señales
	f = 98.1 MHz, f _{mot} = 1 kHz
	desviación = 75 kHz
Entrada de señales	E' = 30 dBµV (+atenuación!)

- 1. Conectar el osciloscopio al punto de medida MP 10.
- Ajustar el generador de señales en 98,1 MHz / 75 kHz desviación con la modulación de 1 kHz.
- 3. Alimentar la señal del generador E' = 30 dB μ V en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 4. Pulsar la tecla de presintonía 1 (98,1 MHz).
- Pulsarla tecla balancin (A+V) para sintonizar al minimo de la tensión alterna en el punto de medida MP 10.
 La busca de estaciones no es en función.
- Pulsar de nuevo la tecla de presintonia 1 . Cuando el valor ajustado es memorizado "PASS" aparece en el display.

Quitar el modo de servicio mediante la desconexión del aparato.

F Réglage FM

Observer s. v. p. que les touches de station doivent être programmées aux fréquences indiquées avant de la programmation (voir page 20)

Alignement du circuit déphaseur FM

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Touche de station	4 (98,1 MHz)
Point de mesure	MP 12 (X1/17)
Élément d'alignement	L 152
Specification	saut H > L
Instrument de mesure	oscilloscope
Source de signal	générateur de signaux
	f = 98,1 MHz, f = 1 kHz
	excursion = 22,5 kHz
Entrée de signal	E' = 40 dBµV (+atténuation

- Connecter l'oscilloscope sur MP 12 et à la masse, entrée cc.
 Régler le générateur de signaux à 98.1 MHz / 22.5 kHz
- Hegier le generateur de signaux a 96,1 MHz / 22,5 kl deviation, moduler avec 1 kHz.
- Alimenter le signal du générateur E' = 40 dBµV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation d'antenne artificielle).
- Appuyer sur la touche de station 4 (98,1 MHz).
- 5. Régler la fréquence du générateur de signaux avec des pas de 1 kHz par la motité de la largeur de la fenêtre de l'arrêt de recherche p. ex. à 98,070 et à 98,130 MHz (voir l'esquisse). Entre 29 et 31 kHz à partir du centre du canal le saut oscillant H > L devrait se faire sur MP 12. Si le saut H > L n'apparaisse pas, désaccorder le générateur de sionaux par 30 kHz. La motité du laroeur de la fenêtre de l'arrêt
- signaux par 30 kHz, la motifé du largeur de la fenêtre de l'arrêt de recherche (98.070 ou 98.130 MHz), et aligner L 152 jusqu'a ce que apparaisse le saut H>L à MP 12.
- Au fin contrôler le milieu de la fenêtre en relation aux deux côtés et corriger eventuellement de nouveau.

Example

f saul hoi, bas	f _{small thail bins} + f _{small thail} hear		- = f
	2		Country de familie
97,170	+	98,130	- 00.400
	2		- = 98,100

La deviation du centre de la fenêtre de l'arrêt (98,100 MHz) peut être ± 2 kHz au maximum.

(E) Alineamiento FM

Observa usted por favor que las teclas de presintonía deben ser programadas para frecuencias determinadas antes de la programación de parámetros (vea página 20).

Alineamiento del circuito desfasador

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).


Modo de servicio	FM
Tecla de presintonia	4 (98,1 MHz)
Punto de medida	MP 12 (X1/17)
Elemento de alineamiento	
Especificación	cambio de nivel H > L
Instrumento de medida	osciloscopio
Fuente de señales	generador de señales
	f = 98,1 MHz, f _{mot} = 1 kHz
	desviación = 22,5 kHz
Entrada de señales	E' = 40 dBuV (+atenuacion!)

- Conectar el osciloscopio en MP 12 y masa, entrada modo c.c.
- Ajustar el generador de señales en 98,1 MHz / 22,5 kHz con una modulación de 1 kHz.
- Alimentar la señal del generador E' = 40 dBµV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 4. Puisar la tecla de presintonia 4 (98.1 MHz).
- 5. Desintonizar el generador de señales en pasos de 1 kHz por la anchura media del impulso de parada de busca, es decrir en 98,070 o 98,130 MHz (vea el esboso). El salto oscillante H > L debe apparecer en MP 12 entre 29 y 31 kHz a partir del centro de canal. Si el salto H > L no apparezca desintonizar el generador de señales por 30 kHz, la media anchura del impulso de parada de busca (98,070 oder 98,130 MHz), y ajustar L 152 hasta que
- aparezca el salto H>L en MP 12.
 6. Luego verificar el centro del impulso de parada respectivo a los dos lados y corrigir de nuevo en caso dado.

Fiemal

1	f salko Ho-L abayo + f salko Ho-L arriba			
		2		= f _{centro} del impulso
	97,170	+	98.130	
-		2		= 98,100

La desviación admisible del centro del impulso es 98.100 MHz ± 2 kHz máximo.



98,070 MHz

98,100 MHz

98,130 MHz

Après l'alignement FM la sensibilité de base RDS et les seuils de l'arrêt de recherche doivent être programmées de nouveau.

Después del alineamiento FM tiene que programar de nuevo la sensibilidad básica RDS y los niveles de parada de busca.

(F) Réglage de la séparation entre voies

Observer s. v. p. que les touches de station doivent être programmées aux fréquences indiquées avant de la programmation (voir page 20)

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

FM
4 (98,1 MHz)
sortie haut-parleur (G + D)
. R 177
20 dB ± 1 dB
millivoltmètre BF
générateur de signaux
f = 98,1 MHz. f _{mot} = 1 kHz
deviation = Voir text
. E' = 40 dBµV (+atténuation!)

- 1. Connecter le millivoltmètre BF à la sortie du haut-parleur D. La sortie doit être terminée avec une impédance de 4 Ω
- Régler le générateur de signaux à 98,1 MHz / 27,75 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- Alimenter le signal du générateur E' = 40 dBµV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation d'antenne artificielle).
- Appuver sur la touche de station 4 (98.1 MHz).
- Commuter le générateur stéréo au canal Droite.

1.1

- Régler à 1,4 V BF à l'aide du bouton de volume. Lirer la valeur dB correspondante et la noter.
- Commuter le décodeur stéréo sur le canal Gauche. La volume de sortie maintenent doit baisser par 20 dB ± 1 dB. Si cette valeur de réduction n'est pas atteinte, la corriger avec R 177.

(E) Ajuste de la separación de canales

Observa usted por favor que las teclas de presintonia deben ser programadas para frecuencias determinadas antes de la programación de parámetros (vea página 20).

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio Tecla de presintanía Puntos de medición	4 (98,1 MHz)
Elemento de alineamiento	.R 177 20 dB ± 1 dB
Aparatos de medición Fuente de señales	millivoltímetro BF
Entrada de señal	f = 98,1 MHz, f _{mod} = 1 kHz desviación = Vea el texto

- Conectar el millivoltímetro BF a la salida altavoz D (derecho). La salida de altavoz debe ser terminado con 4 Ω.
- Ajustar el generador de señales en 98,1 MHz / 27,75 kHz con una modulación de 1 kHz.
- Alimentar la señal del generador E = 40 dBμV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
 Pulsar la tecla de presintonía 4 (98.1 MHz).
- 5. Poner el codificadorestéreo en "D" (derecho).
- Ajuste un nivel de salida de 1,4 V mediante el botón de volumen. Leer y notar el valor correspondente en dB.
- Poner el codificador estereofónico en "l" (izquierdo).
 El volumen debe caer por 20 dB ± 1 dB. Si no se alcanza este reducción, hay que corrigir el ajuste mediante R 177.

F Réglage AM

Observer s. v. p. que les touches de station doivent être programmées aux fréquences indiquées avant de la programmation (voir page 20)

Oscillateur MW (PO)

Mode de service	AM, PO
Points de mesure	MP 14 (X1/1)
Élément de réglage	L 650
Specification	régler à 1,34 ± 0,01 V
Instrument de mesure	voltmètre numérique

- Connecter le voltmètre à MP 14 et mesurer la tension de syntonisation FM.
- 2. Appuyer sur la touche de station 1 (531 kHz).
- 3. Régler à une tension de 1,34 ± 0,01 V sur MP 14 à l'aide de

Circuit de l'entrée MW (PO) + Bobine F.i.

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	AM, PO
Touche de station	1 (531 kHz)
Points de mesure	sortie haut-parleur
Élément de réglage	L 635, L661
Spécification	signal BF maximum
Instruments de mesure	
Source de signal	générateur de signaux
	f = 531 kHz,f = 1 kHz
	mod = 30 %
Entrée de signal	18 dBμV (+atténuation)
Entrée de signal	

- Connecter le millivoltmètre BF/oscilloscope à la sortie hautparleur (D ou G).
- Régler le générateur de signaux sur 531 kHz, moduler avec 1 kHz, 30%.
- Alimenter le signal du générateur E' = 18 dBµV à l'entrée de l'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 4. Appuyer sur la touche de station 1 (531 kHz).
- 5. Régler un volume moyen a l'aide du réglage de volume.
- Règler au maximum de signal BF à la sortie haut-parleur par l'intermédiaire de L 635 et L661.

Oscillateur LW (GO)

Mode de service	AM, GO
Points de mesure	MP 14 (X1/1)
Élément de réglage	L 651
Spécification	regler à 1,60 ± 0,01 V
Instrument de mesure	voltmètre numérique

- Connecter le voltmètre à MP 14 et mesurer la tension de syntonisation FM.
- 2. Appuyer sur la touche de station 1 (153 kHz).
- Régler à une tension de 1,60 ± 0,01 V sur MP 14 à l'aide de L 651.

(E) Alineamiento AM

Observa usted por favor que las teclas de presintonía deben ser programadas para frecuencias determinadas antes de la programación de parámetros (vea página 20).

Oscilador MW (OM)

Modo de servicio	. AM, OM
Puntos de medición	. MP 14 (X1/1)
Elemento de alineamiento	L 650
Especificación	. ajustar a 1,34 ± 0,01 V
Instrumento de medida	. voltímetro digital

- Conectar el voltimetro digital al punto de medición MP 14 y medir la tensión de sintonización.
- 2. Pulsar la tecla de presintonía 1 (531 kHz).
- Ajustar una tensión de sintonización de 1,34 ± 0,01 V a MP 14 mediante L 650.

Circuito de entrada MW (OM) + Bobina F.I.

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	AM, OM
Tecla de presintonía	1 (531 kHz)
Puntos de medición	salida de altavoz
Elemento de alineamiento	L 635
Especificación	señal máxima B.F., osciloscopio
Elementos de alineamiento	millivoltímetro B.F.
Fuente de señal	generador de señales
	f = 531 kHz, f = 1 kHz
	mod = 30 %
Entrada de señales	E' = 18 dBuV (+atenuación!)

- Conectar el millivoltímetro/osciloscopio en la salida del altavoz (D o I).
- Ajustar el generador de señal a 531 kHz, modulación de 1 kHz, 30%.
- 4. Pulsar la tecla de presintonía 1 (531 kHz).
- 5. Regular un volumen medio con el ajuste de volumen.
- Alinear a la señal B.F. máxima en la salida del altavoz por medio de L 635 y L661.

Oscilador LW (OL)

Modo de servicio	AM, OL
Puntos de medición	MP 14 (X1/1)
Elemento de alineamiento	. L 651
Especificación	ajustar a 1,60 ± 0,01 V
Instrumento de medida	voltimetro digital

- Conectar el voltímetro digital al punto de medición MP 14 y medir la tensión de sintonización.
- 2. Pulsar la tecla de presintonía 1 (153 kHz).
- Ajustar una tensión desintonización de 1.60 ± 0,01 V a MP 14 mediante I. 651

Réglage AM

Observer s. v. p. que les touches de station doivent être programmées aux fréquences indiquées avant de la programmation (voir page 20)

Circuit de l'entrée LW (GO)

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	AM, GO
Touche de station	1 (153 kHz)
Points de mesure	sortie de haut-parleur
Élément de réglage	L 636
Specification	signal BF maximum
Instruments de mesure	millivoltmètre BF, oscilloscope
Source de signal	générateur de signaux
·	f = 153 kHz, f = 1 kHz
	mod = 30 %,
Entrée de signal	E' = 18 dBµV (+atténuation!)

- Connecter le millivoltmètre BF/oscilloscope à la sortie hautparteur (D ou G).
- Régler le générateur de signaux sur 153 kHz, moduler avec 1 kHz. 30%.
- Alimenter le signal du générateur É' = 18 dBµV à l'entrée de l'antenne (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle).
- 4. Appuyer sur la touche de station 1 (153 kHz).
- 5. Régler un volume moyen a l'aide du réglage de volume.
- Régler au maximum de signal BF à la sortie haut-parleur par l'intermédiaire de L 636.

Après l'alignement AM les seuils de l'arrêt de recherche doivent être programmées de nouveau.

Alineamiento AM

Observa usted por favor que las teclas de presintonía deben ser programadas para frecuencias determinadas antes de la programación de parámetros (vea página 20).


Circuito de entrada LW (OL)


Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

AM, OL
1 (153 kHz)
salida del altavoz
. L 636
seňal máxima B.F.
millivoltímetro B.F. osciloscopio
generador de señales
f = 153 kHz, f _{mot} = 1 kHz
mod = 30 %
E' = 18 dBµV (+atenuación!)

- Conectar el millivoltímetro/osciloscopio en la salida del altavoz (D o I).
- Ajustar el generador de señal a 153 kHz, modulación de 1 kHz. 30%.
- Alimentar la señal del generador E' = 18 dBμV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- Pulsar la tecla de presintonía 1 (153 kHz).
- 5. Regular un volumen medio con el ajuste de volumen.
- Alinear a la señal 9.F. máxima en la salida del altavoz por medio de L 636.

Después del alineamiento AM tiene que programar los niveles de parada de busca.





Wichtige mechan. Bauteile			Important mechanical parts		
Composants mécaniques importants			Componentes mecánicos importantes		
	(D)	(GB)	F	E	
ME 0006 ME 3140 ME 3141	AUFKLEBER (SECURITY) DECKEL OBEN DECKEL UNTEN	STICKER (SECURITY) TOP COVER BOTTOM COVER	AUTOCOLLANT (SECURITY) COUVERCLE SUPERIEUR COUVERCLE INFERIEUR	CALCOMANIA (SECURITY) TAPA SUPERIOR TAPA INFERIOR	8 631 110 15 8 635 132 65 8 635 132 65
ME 3160 ME 3209 ME 3210	ISOLIEREINLAGE LAGERSTIFT (RASTUNG) DREHFEDER (CR-KLAPPE)	INSULATOR INSERT BEARING PIN TORSION SPRING (CC-FLAP)	GARNITURE ISOLANTE TIGE DE COUSSINET RESSORT DE TORSION (TRAPPE CC)	INSERTO AISLAMIENT CLAVIJA COJINETE RESORTE DE TORSIÓN (TAPADERA CC)	8 631 058 786 8 631 312 905 8 634 650 18
ME 3211 ME 3212 ME 3213	ZUGFEDER (RASTUNG) DREHFEDER (RASTUNG) DRUCKFEDER	TENSION SPRING (LOCK) TORSION SPRING (LOCK) PRESSURE SPRING	RESSORT DE TEN. (ARRET) RESSORT DE TOR. (ARRET) RESSORT PRESSION		8 634 650 18 8 634 650 17 8 634 630 21
ME 3214	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING	RESSORT PRESSION	MUELLE DE COMPRESIÓN	8 634 630 20
ME 3220	DISTANZBOLZEN	SPACER PIN	AXE ENTRETOISE	PERNO DISTANCIADOR	8 603 160 00
ME 3270	FUEHRUNGSBOLZEN	GUIDE PIN	TIGE DE GUIDAGE	PERNO DE GUIA	8 600 460 05
ME 3280	DEMONTAGEBÜGEL	DISMANTLING AID	ETRIER DE DEMONT.	ESTRIBO DE DESMONT	8 601 910 00
ME 3376	RASTHEBEL	LOCKING LEVER	LEVIER DE VEROUILLEM.	PALANCA DE ENCASTRE	8 631 960 28
ME 3375	AUSLÖSEHEBEL	TRIGGER LEVER	LEVIER DE DETENTE	PALANCA DE RETENCIÓN	8 631 960 28
ME 3410	AUFKLEBER (TASTER) RASTFEDER (2x) KARTON (CARACAS)	STICKER (SWITCH)	AUTOCOLLANT(PALPEUR)	CALCOMANIA (PALPADOR)	8 636 561 87
ME 3550		STOP SPRING (2x)	RESSORT A CRAN (2x)	D'A RESSORTE FIADOR (2x	8 631 210 50
ME 3900		CARDBOARD BOX	CAISSE CARTON	CARTÓN EMBALAJE	8 635 431 79
ME 3900	KARTON (RIO)	CARDBOARD BOX	CAISSE CARTON	CARTÓN EMBALAJE	8 635 431 79
ME 3965	STYROPOR (2x)	STYROFOAM (2x)	STYROPORE (2x)	STYROPOR (2x)	8 635 460 34
ME 3980	ANSCHLUSSBLOCK (+/-)	CONNECTING BLOCK	BLOC DE CONNEXIÓN	BLOQUE DE CONEXIÓN	8 604 390 07
ME 3981	ANSCHLUSSBLOCK (LA)	CONNECTING BLOCK FRAME	BLOC DE CONNEXIÓN	BLOQUE DE CONEXIÓN	8 604 390 08
ME 3983	HALTERAHMEN		CADRE SUPPORT	MARCO DE FIJACION	8 601 310 74
X 1000	BUCHSENLEISTE (PANEL)	FEMALE CONNECTOR FEMALE CONNECTOR	REGLETTE DE BORNES	REGLETA DE BORNES	8 638 801 31
X 1001	KONTAKTLEISTE (LCD)		REGLETTE DE BORNES	REGLETA DE BORNES	8 638 801 05
X 1200/ X 1201	STECKERLEISTE (5 POL.)	PLUG STRIP	REGLETTE A FICHES	REGLETA DE ENCHUFE	8 638 801 12

(Lieferung nur gegen Eigentumsnachweis) (Delivery only upon proof of ownership) (Livraison seulement contre présentation du certificat de proprieté) (Suminstro sólo por presentación del certificado de propiedad)

Release Panel ME 3410

Caracas 8 636 593 425 Rio 8 636 593 429 Cleveland DJ 8 636 593 431




1				
	Elektrische Bauteile	Release Panel	Electric components	Release Panel
	Composants électriques		Piezas eléctricas	

Position Position Position	Bezeichnung Designation Dénomination	Bestell-Nr. Part no. No. de commande
Posición	Denominación	Número de pedido
-⊗-		
H 1001	6,3V, 100 mA	8 928 410 522
H 1002 -	•	
H 1004	6V, 100 mA	8 928 410 523
*		
S 1001		8 638 801 284
S 1002		8 638 801 285
S 1003		8 638 801 285

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
S 1004		8 638 801 284
S 1005 - S 1012		8 638 801 285
S 1013		8 638 801 284
S 1014 - S 1015		8 638 801 285
S 1016		8 638 801 147
-€0		
V 1000	BC 818-25	8 925 705 041

- 2 -





Pos	ition	Bestell-Nr.	\neg
Pos	ition	Part no.	1
Pos	ition	No. de commande	ĺ
Pos	ición	Número de pedido	-
LW	2	8 619 329 409	٦
LW	5	8 619 319 636	Ì
LW	6	8 619 329 213	1
LW	8	8 619 319 352	
LW	9	8 619 319 713	- 1
LW	10	8 619 319 637	- 1
LW	12	8 619 319 638	
LW	13	8 619 319 353	
LW	14	8 619 319 920	ì


Position	Bestell-Nr.
Position	Part no.
Position	No. de commande
Posición	Número de pedido
LW 15	8 619 319 354
LW 16	8 619 319 921
LW 18	8 619 319 639
LW 20	8 619 319 716
LW 22	8 619 319 640
LW 23	8 619 319 718
LW 24	8 619 319 719
LW 25	8 619 339 605
LW 28	8 619 329 214

- 3 -

Position	Bestell-Nr.
Position	Part no.
Position	No. de commande
Posición	Número de pedido
LW 31	8 619 319 355
LW 34	8 619 319 040
LW 35	8 619 319 642
LW 36	8 619 319 042
LW 38	8 619 319 356
LW 42	8 619 319 357
LW 44	8 619 319 644







- 4 -

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación		Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
	Hauptplatte /	Main plate	
41-	Plaque princ	ipale / Placa princi	раі
C 2000 C 2000 C 2064	2200 μF 2200 μF 1000 μF	(7 647 512) (7 647 522 / 532)	8 943 490 359 8 943 490 370 8 943 490 231
5			
D 300 D 700 D 800 D 850 D 860 D 1100	TDA 7338 D SDA 4330 ST 7282 MC 14093 ST 24C02 MC 33078		8 925 901 758 8 925 901 029 8 925 901 798 8 925 901 045 8 925 904 112 8 925 900 225
D 1500 D 1600 D 1640 D 1650	TDA 7348 TDA 7365 TDA 7375 V TDA 7375 V	(7 647 512) (7 647 522 / 532) (7 647 522 / 532)	8 925 901 472 8 945 903 716 8 945 903 294 8 945 903 294
D 2060	L 4949		8 925 900 348
L 700 L 701 L 702 L 2000		(7 647 512)	8 928 411 407 8 928 411 045 8 928 411 035 8 948 411 801
L 2000 L 2003		(7 647 522 / 532)	8 948 411 065 8 928 411 405
L 2004 L 2020			8 928 411 405 8 928 411 407
-13-			
R 2004 R 2005	4,6 Ω 4,6 Ω		8 921 351 001 8 921 351 001
€ Ø	**		
V 80 V 301 V 302 V 303 V 304	BAL 99 DTA 143 ZKA DTC 144 EK BC 848 B BC 848 B	.	8 925 405 137 8 925 705 233 8 925 705 264 8 925 705 043 8 925 705 043
V 305 V 348	DTC 144 EK BC 848 B 1 N 4148		8 925 705 264 8 925 705 043
V 349 V 350 V 701	BC 848 B BC 848 B		8 925 405 822 8 925 705 043
V 702 V 703	BC 848 B BZX 79C11V		8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 421 087
V 860 V 866 V 921	DTC 143 ZK DTC 144 EK BZX 79B4V7		8 925 705 234 8 925 705 264 8 925 421 085
V 1001 V 1002 V 1003	BC 369 BC 848 B BC 858 C		8 925 705 304 8 925 705 043 8 925 705 039
V 1004 V 1005 V 1006	BC 848 B BZX 84C11 BZX 84C11		8 925 705 043 8 925 421 093 8 925 421 093
V 1300	1N 4004		8 925 405 794
V 1301 V 1303	DTC 113 ZX BC 369		8 925 705 234 8 925 705 304
	1 N 5404		8 925 405 237
V 2000 V 2001	BC 858 C		8 925 705 039
V 2000 V 2001 V 2010 V 2020 V 2021	BC 858 C 1 N 4148 BC 337-25 BC 337-25		8 925 705 039 8 925 405 822 8 925 707 347 8 925 707 347

Position Position Position	Bezeichnung Designation Denomination	Bestell-Nr. Part no. No. de commande
Posición	Denominación	Numero de pedido
V 2022 V 2023 V 2024	BC 858 C BC 858 C BD 436	8 925 705 039 8 925 705 039 8 945 705 606
V 2026 V 2027 V 2028	BC 848 B 1 N 4148 BZX 55C9V1	8 925 705 043 8 925 405 822 8 925 421 084
V 2029 V 5301 V 5302	DTC 143 ZK DTC 143 ZK BC 848 B	8 925 705 234 8 925 705 234 8 925 705 043
V 5303 V 5304 V 5305	BC 848 B BC 848 B DTC 143 ZK	8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 234
V 5305	DTC 143 2K	6 925 705 254
Z 310 Z 700 Z 850	456 kHz 4 MHz 8,55 MHz	8 946 193 307 8 926 193 002 8 926 193 022
	AM / FM - Platte / AM / F Platine AM / FM / Placa /	
5		
D 3 D 100 D 660	TDA 1575 T TDA 4220 TDA 1072 T-V3	8 925 900 339 8 925 900 988 8 925 900 247
L1 L2 L3		8 948 417 004 8 948 419 063 8 958 411 000
L4 L6 L9		8 948 419 063 8 948 419 043 8 928 411 070
L 50 L 152 L 182		8 928 411 065 8 948 417 025 8 928 411 043
L 635 L 636		8 948 415 044 8 948 412 068
L 650 L 651 L 660		8 948 415 059 8 948 415 048 8 948 413 015
L 661		8 948 413 015
R 177 R 191	47 kΩ 47 kΩ	8 941 500 190 8 941 500 190
-€0	**	
V 1 V 2	BF 999 BC 858 C	8 925 705 280 8 925 705 039
V 4 V 15	BB 814 BB 814	8 925 405 146 8 925 405 146
V 20 V 21	BB 814 BA 885	8 925 405 146 8 925 405 530
V 51	2 47 Z 47	8 925 421 048
V 600	BF 545	8 925 705 185
V 620 V 625	BF 543 BC 848 C	8 925 705 184 8 925 705 037
V 630 V 635	BAV 99 BB 512	8 925 405 124 8 925 405 159
V 636 V 650	BC 848 C BC 848 C	8 925 705 037 8 925 705 037

Position Position Position	Bezeichnung Designation Denomination	Bestell-Nr. Part no. No. de commande	
Posición	Denominación	Número de pedido	
V 651 V 655 V 659	BB 512 BC 848 C BC 848 C	8 925 405 159 8 925 705 037 8 925 705 037	
4 -			
Z 150 Z 151 Z 152 Z 660	10,7 MHz 10,7 MHz 10,7 MHz 460 kHz	8 946 193 902 8 946 193 902 8 946 193 902 8 946 193 238	
			Hinweis: Handelsübliche Konde und Widerstände sind Ersatzteilliste nicht auf Wir bitten Sie, diese Te Fachhandel zu bezieh
			Nota: Des condensateurs et résistaces commercial sont pas inclus dans la pièces détachées. Veu acheter ces pièces che spécialiste.

Note: densatoren Capacitors and resistors d in der usual in trade are not ufgeführt. mentioned in the spare parts Teile im list. Kindly buy these parts from the specialized trade. ehen. Nota: No se indican en la lista de piezas de requestos los iaux ne la liste des condensatores y los euillez resistores de uso comercial. hez votre Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruch - auch auszugsweisenur mit Queilenangabe gestattet Modification réservées! Reproduction - aussi en abrège permise seulement avec indication des sources utilisées

Gedruckt in Deutschland Printed in Germany by HDR Modification reserved! Reproduction - also by extract only permitted with indication of sources used Modificaciónes reservadas! Reproduccion - también en pane solamente permitta con indicación de las fuentes utilizadas **●** BLAUPUNKT

AUTORADIO

Montevideo RCR 87

7 647 520 510

Rio RCR 87

7 647 522 510

Cleveland DJ (Inland)


7 647 530 510

Cleveland DJ (Ausland)

7 647 532 510

8 622 401 416 BN-WG 11/97

Schaltbild • Circuit diagram • Schema du poste • Esquema del aparato



X3803 (AN X3800)

1 = RR (LINE_OUT) 2 = LF (LINE_OUT) $3 = LR (LINE_OUT)$

X3804 (AN X3801)

1 = RR +2 = RR -

3 = RF +4 = RF -

X3805 (AN X3802)

1 = LF +


2 = LF -

3 = LR +

4 = LR -5 = RF (LINE_OUT)

Anschlußplatte Connector board PL 8935 A02





X3807 (AN X3806)

1 = GND

2 = U14B

3 = 12V (IGNITION)

 $4 = NF_GND$

5 = SWITCHED +

6 = N.C.

7 = AUTO ANT.


8 = BUS_GND

9 = N.C.

10 = BUS_IN

11 = BUS_OUT 12 = LINE_IN_L

13 = LINE_IN_R



Anschlußplatte Connector board PL 8918 A02



X3803 (AN X3800)

1 = RR (LINE_OUT) 2 = LF (LINE_OUT) 3 = LR (LINE_OUT)

X3807 (AN X3806)

1 = GND

2 = U14B


3 = 12V (IGNITION)

 $4 = NF_{GND}$

5 = SWITCHED +

6 = N.C.

 $7 = AUTO_ANT$.



X3804 (AN X3801)

1 = RR +

2 = RR -

3 = RF +

4 = RF -

X3805 (AN X3802)

1 = LF +


2 = LF -


3 = LR +


4 = LR -


5 = RF (LINE_OUT)


Rio RCR 87 Montevideo RCR 87














X2 (AN X1) 1 = \(\Delta \U_FM \) 6 = MPX 2 = FM_OSC 7 = FS_FM 3 = GND 8 = SL_FM 4 = MULTIPATH 9 = V_REF 5 = U81 10 = GND

X600 (AN X1)		
1 = \(\Delta U_AM \)	6 = GND	
2 = GND	7 = NF_AM	
3 = U82	8 = AM_OSC	
4 = M / L	9 = FS_AM	
5 = ANT	the analysis of the second of	

D:	3
TDA 1 FM-RF Ampl.	
1 = 1.1V 2 = 1.1V 3 = 1.7V 5 = 1.9V 6 = 1.9V 7 = 1.1V 8 = 1.1V 9 = 0.6V	10 = 4,2V 11 = 1,2V 12 = 1,2V 13 = 8,5V 14 = 8,5V 15 = 8,5V 16 = 8,5V

FM-Platte FM board PL 8920 A05

FM-Platte FM board PL 8920 A05


Chip


FM-Platte

FM board PL 8920 A05 Chip

EZANSSE CIRCLES		
R19	7152 Z660	1650 2 657
	C22 C668	L635 L
	6179	St sabbe
C161-0	0180 L9 1 OW8E	OWSA
10 9 8	7 6 5 4 3 2 11 29 9 8	7 6 5 4 3 2 1 X6 0 0


D100		
TDA 4220 FM-IF Ampl. + DEM		
2 = 0.4V 4 = 3V 5 = 4.1V 6 = 3V 7 = 4.9V 8 = 4.3V 9 = 4.3V 10 = 4.9V	11 = 4,9V 12 = 3,4V 15 = 7,9V 16 = 2 18 = 2,6V 19 = 2,6V 20 = 2,6V	





	D660		
AM-RF A	A 1072 mpl. + Osc. + Ampl. + DEM		
1 = 8,5V 3 = 2,2V 4 = 2,2V 5 = 2,2V 6 = 2,5V 7 = 1,1V 8 = 2,8V	9 = 1,4V 10 = 0,7V 11 = 4,3V 12 = 4,3V 14 = 4V 15 = 4V		





Modification reserved! Reproduction - also by extract only

permitted with indication of sources used.

Gedruckt in Deutschweig Printed in Germany by Oeding Druck

Modification réservees! Reproduction - aussi en 38 abregepemise seulement avec indication des sources utilisées.

Anderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise nur mit Ouellenangabe gestaftet.

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

